


VIBAF1500A

PT Electrobomba auto-ferrante 1500 W
 ESP Bomba autocebadoras 1500 W
 EN Self-priming jet pump 1500 W
 FR Pompe auto-amorçante 1500 W



Número	Referência	Descrição
1	VIBAF1500A.1.1.001	O-RING 1 ENTRADA VENTURI Ø30x3,1
2	VIBAF1500A.1.1.002	O-RING 2 ENTRADA VENTURI Ø30x3,2
3	VIBAF1500A.1.1.003	VENTURI
4	VIBAF1500A.1.1.004	O-RING BUJÃO DE CARGA Ø14x2,5
5	VIBAF1500A.1.1.005	BUJÃO DE CARGA 1/4"
6	VIBAF1500A.1.1.006	O-RING SAÍDA VENTURI Ø28x3,1
7	VIBAF1500A.1.1.007	DIFUSOR
8	VIBAF1500A.1.1.008	IMPULSOR
9	VIBAF1500A.1.1.009	FREIO EXTERIOR Ø15,5

10	VIBAF1500A.1.1.010	O-RING DO CORPO DA BOMBA Ø170x3,5
12	VIBAF1500A.1.1.011	ANILHA ANTI SALPICOS
12	VIBAF1500A.1.1.012	ROLAMENTO 6204-2RS
13	VIBAF1500A.1.1.013	BLOCO DE LIGAÇÕES
15	VIBAF1500A.1.1.015	TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÕES
16	VIBAF1500A.1.1.016	ESTATOR
17	VIBAF1500A.1.1.017	ROTOR
18	VIBAF1500A.1.1.018	CONDENSADOR 40µf
20	VIBAF1500A.1.1.020	TAMPA DO MOTOR
21	VIBAF1500A.1.1.021	O-RING BUJÃO DE DESCARGA Ø14x2,5
22	VIBAF1500A.1.1.022	BUJÃO DE DESCARGA 1/4"
23	VIBAF1500A.1.1.023	CORPO DA BOMBA
24	VIBAF1500A.1.1.024	PORCA DE APERTO DO IMPULSOR
25	VIBAF1500A.1.1.025	ANILHA DE PRESÃO DO IMPULSOR Ø10
26	VIBAF1500A.1.1.026	CHAVETA DO IMPULSOR 5x10
27	VIBAF1500A.1.1.027	EMPANQUE MEECÂNICO
30	VIBAF1500A.1.1.030	QUADRO DA BOMBA
33	VIBAF1500A.1.1.033	PÉ/APOIO DA BOMBA