


VIBCSCB14020

PT	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS 140MM - 20V
ESP	SIERRA CIRCULAR BRUSHLESS 140MM - 20V
EN	BRUSHLESS CIRCULAR SAW 140MM - 20V
FR	SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS 140MM - 20V



Número	Referência	Designação
1	VIBCSCB14020.1.001	PARAFUSO DO DISCO
2	VIBCSCB14020.1.002	ANILHA EXTERIOR DO DISCO
4	VIBCSCB14020.1.004	ANILHA INTERIOR DO DISCO
5	VIBCSCB14020.1.005	ALAVANCA DA GUARDA
6	VIBCSCB14020.1.006	FREIO 30
7	VIBCSCB14020.1.007	PARAFUSO/EIXO DA BASE
9	VIBCSCB14020.1.009	GUARDA DO DISCO MOVEL
11	VIBCSCB14020.1.011	GUARDA DO DISCO FIXA
12	VIBCSCB14020.1.012	RESGUARDO
14	VIBCSCB14020.1.014	GUIA DE TRABALHO
15	VIBCSCB14020.1.015	PORCA DE ORELHAS AJUSTE ANGULO
17	VIBCSCB14020.1.017	PARAFUSO AJUSTE ANGULO
18	VIBCSCB14020.1.018	MOLA PARAFUSO FIXAÇÃO GUIA
19	VIBCSCB14020.1.019	PARAFUSO FIXAÇÃO GUIA
20	VIBCSCB14020.1.020	BASE
23	VIBCSCB14020.1.023	PARAFUSO BATENTE GUARDA
24	VIBCSCB14020.1.024	BATENTE GUARDA
25	VIBCSCB14020.1.025	PARAFUSO DE ORELHAS AJUSTE PROFUNDIDADE
26	VIBCSCB14020.1.026	MOLA DA GUARDA MOVEL
29	VIBCSCB14020.1.029	ALAVANCA DE BLOQUEIO DO DISCO
30	VIBCSCB14020.1.030	MOLA ALAVANCA DE BLOQUEIO
31	VIBCSCB14020.1.031	ASSENTO ALAVANCA DE BLOQUEIO
33	VIBCSCB14020.1.033	ENGRENAGEM DE SAIDA (CONJUNTO)
34	VIBCSCB14020.1.034	CAIXA DE ENGRENAGENS
35	VIBCSCB14020.1.035	DIFUSOR
36	VIBCSCB14020.1.036	ESTATOR
37	VIBCSCB14020.1.037	CARCAÇA MOTOR
39	VIBCSCB14020.1.039	TAMPA CARCAÇA DO MOTOR
40	VIBCSCB14020.1.040	CARCAÇA ESQUERDA
41	VIBCSCB14020.1.041	BOTÃO DE SEGURANÇA
42	VIBCSCB14020.1.042	MOLA DO BOTÃO DE SEGURANÇA
43	VIBCSCB14020.1.043	PLACA PCB
44	VIBCSCB14020.1.044	BOTÃO DO INTERRUPTOR
45	VIBCSCB14020.1.045	MOLA DO BOTÃO DO INTERRUPTOR
46	VIBCSCB14020.1.046	MICRO-INTERRUPTOR
47	VIBCSCB14020.1.047	PINOS BATERIA
50	VIBCSCB14020.1.050	ROLAMENTO 6900 2RS
51	VIBCSCB14020.1.051	ROTOR
52	VIBCSCB14020.1.052	ROLAMENTO 625 2RS
53	VIBCSCB14020.1.053	CARCAÇA DIREITA