


VIBCTICSFL20

- PT Serra de recortes sem fio 20 V LI
 ESP Sierra caladora sin cable 20 V LI
 EN Cordless jig saw 20 V LI
 FR Scie sauteuse sans fil 20 V LI



Número	Referência	Descrição
1	VIBTICSF.1.01.001	PLACA TRANSPARENTE FIXAÇÃO BASE
2	VIBTICSF.1.01.002	PARAFUSO FIXAÇÃO BASE METÁLICA
3	VIBTICSF.1.01.003	PLACA FIXAÇÃO BASE
5	VIBTICSF.1.01.005	PLACA AMORTECEDORA DA BASE
6	VIBTICSF.1.01.006	BASE METÁLICA
7	VIBTICSF.1.01.007	MOLA DO MANÍPULO DA BASE
8	VIBTICSF.1.01.008	MANÍPULO DA BASE
9	VIBTICSF.1.01.009	PLACA DE BLOQUEIO
10	VIBTICSF.1.01.010	PENDULO
11	VIBTICSF.1.01.011	VEIO/GUIA DO PENDULO
12	VIBTICSF.1.01.012	MOLA DO PENDULO
13	VIBTICSF.1.01.013	VEIO MÓVEL
14	VIBTICSF.1.01.014	CASQUILHO DO VEIO MÓVEL
15	VIBTICSF.1.01.015	VEIO/GUIA DO VEIO MÓVEL
16	VIBTICSF.1.01.016	ENGRENAGEM
17	VIBTICSF.1.01.017	PLACA DE BALANÇO
18	VIBTICSF.1.01.018	PLACA DE PENDULO
20	VIBTICSF.1.01.020	ANILHA/JUNTA
21	VIBTICSF.1.01.021	ANILHA ESPAÇADORA
22	VIBTICSF.1.01.022	ROLAMENTO AGULHAS HK0608
23	VIBTICSF.1.01.023	PLACA CENTRAL
24	VIBTICSF.1.01.024	CASQUILHO DO VEIO DO MOTOR
26	VIBTICSF.1.01.026	VEIO DO MOTOR
28	VIBTICSF.1.01.028	MOTOR
29	VIBTICSF.1.01.029	INDUTÂNCIAS
30	VIBTICSF.1.01.030	PERNOS DE LIGAÇÃO À BATERIA
31	VIBTICSF.1.01.031	BOTÃO DE BLOQUEIO
33	VIBTICSF.1.01.033	INTERRUPTOR
34	VIBTICSF.1.01.034	MANÍPULO DO BOTÃO DE BLOQUEIO
35	VIBTICSF.1.01.035	MOLA DO MANÍPULO DE BLOQUEIO
37	VIBTICSF.1.01.037	PROTEÇÃO DA LÂMINA
38	VIBTICSF.1.01.038	SUPORTE DA PROTEÇÃO
39	VIBTICSF.1.01.039	PLACA FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO
40	VIBTICSF.1.01.040	CARCAÇA ESQUERDA
41	VIBTICSF.1.01.041	PLACA LATERAL ESQUERDA
42	VIBTICSF.1.01.042	ESFERA
43	VIBTICSF.1.01.043	MOLA DO AJUSTE DA OSCILAÇÃO
44	VIBTICSF.1.01.044	VEIO MANÍPULO AJUSTE OSCILAÇÃO
45	VIBTICSF.1.01.045	MANÍPULO DE AJUSTE DA OSCILAÇÃO
46	VIBTICSF.1.01.046	CARCAÇA DIREITA
47	VIBTICSF.1.01.047	PLACA LATERAL DIREITA
50	VIBTICSF.1.01.050	GUIA DE CORTE
51	VIBTICSF.1.01.051	TUBO DO PÓ