

VIG28

GERADOR MONOFASICO 2.8KVA



Tabela de Conteúdo

Lista de peças sobressalentes	3
Imagem C01	7
Imagem C02	8
Imagem C04	9
Imagem C05	10
Imagem M02	11
Imagem M03	12
Imagem M05	13
Imagem M06	14

Imagem M08	15
Imagem M10	16
Imagem M11	17
Imagem M13	18
Imagem M15	19
Imagem M16	20
Imagem M19	21
Imagem M25	22

Lista de peças sobressalentes

Nº Imagem	Nº Peça	Peça	Referência
C01	001	VIG28.1.C01.001	JUNTA DE ESCAPE PARA GERADORES VIG28
C01	002	VIG28.1.C01.002	ESCAPE PARA GERADORES VIG28
C01	006	VIG28.1.C01.006	SUORTE LATERAL DO ESCAPE PARA GERADORES VIG28
C02	002	VIG28.1.C02.002	PAINEL DECORATIVO ESQUERDO PARA GERADOR VIG28
C02	003	VIG28.1.C02.003	PAINEL DECORATIVO TRASEIRO PARA GERADOR VIG28
C02	004	VIG28.1.C02.004	PAINEL DECORATIVO DIREITO PARA GERADOR VIG28
C02	008	VIG28.1.C02.008	TOMADA MONOFÁSICA 230V 16A PARA GERADOR VIG28
C02	009	VIG28.1.C02.009	PROTEÇÃO TÉRMICA DC PARA GERADOR VIG28
C02	010	VIG28.1.C02.010	TOMADA DC PARA GERADOR VIG28
C02	011	VIG28.1.C02.011	INTERRUPTOR PARA GERADOR VIG28
C02	012	VIG28.1.C02.012	PAINEL DIGITAL PARA GERADOR VIG28
C02	013	VIG28.1.C02.013	DISJUNTOR PARA GERADOR VIG28
C04	001	VIG28.1.C04.001	ROTOR PARA GERADOR VIG28
C04	002	VIG28.1.C04.002	ESTATOR PARA GERADOR VIG28
C04	003	VIG28.1.C04.003	SUORTE DO MOTOR PARA GERADOR VIG28
C04	007	VIG28.1.C04.007	ESCOVA DE CARVÃO PARA GERADOR VIG28
C04	009	VIG28.1.C04.009	PONTE RETIFICADORA COMPLETA PARA GERADOR VIG28
C04	012	VIG28.1.C04.012	PLACA AVR PARA GERADOR VIG28
C04	013	VIG28.1.C04.013	TAMPA DO SUORTE TRASEIRO DO ESTATOR PARA GERADOR VIG28
C05	002	VIG28.1.C05.002	MANGA REVESTIMENTO DA ESTRUTURA PARA GERADORES VIG28
C05	006	VIG28.1.C05.006	SINOBLCO, PÉ ANTIVIBRAÇÃO DO MOTOR (PAR) PARA GERADORES VIG28
C05	021	VIG28.1.C05.021	PÉ DE BORRACHA PARA GERADORES VIG28
M02	001	VIG28.1.M02.001	CABEÇA DO CILINDRO PARA GERADORES VIG28
M02	002	VIG28.1.M02.002	PERNOS DO CARBURADOR M6X90 PARA GERADOR VIG28
M02	003	VIG28.1.M02.003	PINO GUIA DA CABEÇA 10X16 PARA GERADOR VIG28
M02	004	VIG28.1.M02.004	JUNTA DA CABEÇA DO CILINDRO PARA GERADORES VIG28
M02	005	VIG28.1.M02.005	PERNOS DE ESCAPE M8X32 PARA GERADOR VIG28
M02	008	VIG28.1.M02.008	JUNTA DA TAMPA DAS VÁLVULAS PARA GERADOR VIG28

Nº Imagem	Nº Peça	Peça	Referência
M02	009	VIG28.1.M02.009	TAMPA DAS VÁLVULAS PARA GERADOR VIG28
M02	011	VIG28.1.M02.011	TUBO DE RESPIRO DA TAMPA DAS VÁLVULAS PARA GERADOR VIG28
M03	001	VIG28.1.M03.001	CÁRTER PARA GERADOR VIG28
M03	002	VIG28.1.M03.002	VEDANTE DE ÓLEO 25X41,25X6MM PARA GERADOR VIG28
M03	003	VIG28.1.M03.003	ANILHA DO PARAFUSO DE PURGA PARA GERADOR VIG28
M03	004	VIG28.1.M03.004	PARAFUSO DE PURGA DO CÁRTER
M03	005	VIG28.1.M03.005	SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO PARA GERADORES VIG28
M03	012	VIG28.1.M03.012	ROLAMENTO 6205 P5
M03	015	VIG28.1.M03.015	BRAÇO INTERNO DO ACELERADOR AUTOMÁTICO PARA GERADOR VIG28
M05	001	VIG28.1.M05.001	BUJÃO NÍVEL DE ÓLEO PARA GERADORES VIG28
M05	003	VIG28.1.M05.003	TAMPA DO CÁRTER PARA GERADORES VIG28
M05	004	VIG28.1.M05.004	VEDANTE DE ÓLEO 25X41,25X6MM GERADOR VIG28
M05	005	VIG28.1.M05.005	ROLAMENTO 6205 P5
M05	006	VIG28.1.M05.006	PINO GUIA DA TAMPA DO CÁRTER 8X14 PARA GERADORES VIG28
M05	007	VIG28.1.M05.007	JUNTA DA TAMPA DO CÁRTER PARA GERADOR VIG28
M06	001	VIG28.1.M06.001	SEGMENTOS (KIT) DO PISTÃO
M06	002	VIG28.1.M06.002	FREIO DO PINO DO PISTÃO PARA GERADORES VIG28
M06	003	VIG28.1.M06.003	PISTÃO PARA GERADORES VIG28
M06	005	VIG28.1.M06.005	BIELA COMPLETA PARA GERADORES VIG28
M06	006	VIG28.1.M06.006	CAMBOTA PARA GERADORES VIG28
M08	001	VIG28.1.M08.001	BALANCIM COMPLETO PARA GERADORES VIG28
M08	002	VIG28.1.M08.002	PLACA GUIA DAS VARETAS PARA GERADORES VIG28
M08	003	VIG28.1.M08.003	VARETA DAS TUCHES PARA GERADORES VIG28
M08	004	VIG28.1.M08.004	TUCHE PARA GERADOR VIG28
M08	005	VIG28.1.M08.005	ÁRVORE DE CAMES PARA GERADORES VIG28
M08	006	VIG28.1.M08.006	BATENTE SUPERIOR DA VÁLVULA DE ESCAPE PARA GERADORES VIG28
M08	007	VIG28.1.M08.007	ASSENTO SUPERIOR DA MOLA DA ADMISSÃO PARA GERADORES VIG28
M08	008	VIG28.1.M08.008	ASSENTO SUPERIOR DA MOLA DE ESCAPE PARA GERADORES VIG28

Nº Imagem	Nº Peça	Peça	Referência
M08	009	VIG28.1.M08.009	MOLA DAS VÁLVULAS PARA GERADOR VIG28
M08	010	VIG28.1.M08.010	ASSENTO/VEDANTE INFERIOR DA MOLA DAS VÁLVULAS
M08	011	VIG28.1.M08.011	VÁLVULA DE ADMISSÃO PARA GERADORES VIG28
M08	012	VIG28.1.M08.012	VÁLVULA DE ESCAPE PARA GERADORES VIG28
M10	002	VIG28.1.M10.002	BASE DO STARTER PARA GERADOR VIG28
M10	004	VIG28.1.M10.004	STARTER COMPLETO PARA GERADOR VIG28
M11	006	VIG28.1.M11.006	CONDENSADOR DE ÓLEO PARA GERADOR VIG28
M13	001	VIG28.1.M13.001	DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES VIG28
M13	006	VIG28.1.M13.006	INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR VIG28
M13	008	VIG28.1.M13.008	FILTRO DE ENTRADA DO DEPÓSITO PARA GERADOR VIG28
M13	009	VIG28.1.M13.009	TAMPA DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR VIG28
M13	010	VIG28.1.M13.010	FILTRO DE SAÍDA DO DEPÓSITO PARA GERADOR VIG28
M13	011	VIG28.1.M13.011	TUBO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR VIG28
M13	014	VIG28.1.M13.014	TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR VIG28
M13	015	VIG28.1.M13.015	MANÍPULO DA TORNEIRA DE COMBUSTÍVEL PARA GERADOR VIG28
M15	001	VIG28.1.M15.001	JUNTA CILINDRO/FALANGE DO CARBURADOR
M15	002	VIG28.1.M15.002	FALANGE DO CARBURADOR
M15	003	VIG28.1.M15.003	JUNTA FALANGE/CARBURADOR PARA GERADOR VIG28
M15	004	VIG28.1.M15.004	CARBURADOR PARA GERADOR VIG28
M15	005	VIG28.1.M15.005	JUNTA DO CARBURADOR/FILTRO PARA GERADOR VIG28
M16	001	VIG28.1.M16.001	PORCA DO VOLANTE MAGNÉTICO PARA GERADOR VIG28
M16	002	VIG28.1.M16.002	POLIA DE ARRANQUE PARA GERADOR VIG28
M16	003	VIG28.1.M16.003	VENTOINHA PARA GERADOR VIG28
M16	004	VIG28.1.M16.004	VOLANTE MAGNÉTICO PARA GERADOR VIG28
M16	006	VIG28.1.M16.006	BOBINE DE IGNIÇÃO PARA GERADOR VIG28
M19	002	VIG28.1.M19.002	ACELERADOR MANUAL PARA GERADOR VIG28
M19	003	VIG28.1.M19.003	MOLA DE RETORNO DO CARBURADOR PARA GERADOR VIG28
M19	004	VIG28.1.M19.004	TIRANTE DO ACELERADOR PARA GERADOR VIG28
M19	005	VIG28.1.M19.005	MOLA DO ACELERADOR AUTOMÁTICO PARA GERADOR VIG28
M19	006	VIG28.1.M19.006	BRAÇO DO ACELERADOR PARA GERADOR VIG28
M19	008	VIG28.1.M19.008	PARAFUSO T DE FIXAÇÃO DO BRAÇO PARA GERADOR VIG28
M25	001	VIG28.1.M25.001	PARAFUSO DO FILTRO DO AR PARA GERADOR VIG28

Nº Imagem	Nº Peça	Peça	Referência
M25	002	VIG28.1.M25.002	TAMPA DO FILTRO DO AR PARA GERADOR VIG28
M25	003	VIG28.1.M25.003	FILTRO DO AR (ESPONJA) PARA GERADOR VIG28
M25	004	VIG28.1.M25.004	GRELHA DO FILTRO DO AR PARA GERADOR VIG28
M25	005	VIG28.1.M25.005	BASE DO FILTRO DO AR PARA GERADOR VIG28

Imagem C01




Imagem C01

Imagem C02




Imagem C02


Imagem C04**Imagem C04**

Imagem C05




Imagem C05


Imagem M02**Imagem M02**


Imagem M03**Imagem M03**

Imagem M05




Imagem M05

Imagem M06




Imagem M06

Imagem M08




Imagem M08

Imagem M10




Imagem M10

Imagem M11




Imagem M11

Imagem M13




Imagem M13

Imagem M15




Imagem M15

Imagem M16




Imagem M16

Imagem M19




Imagem M19

Imagem M25




Imagem M25