


## VIMSF100

PT MÁQUINA DE SOLDAR A FIO 100A  
 ESP SOLDADOR DE HILO 100A  
 EN FLUX-CORED WELDING MACHINE  
 FR POSTE À SOUDER 100A



Número	Referência	Designação
2	VIMSF100.1.01.002	PEGA
4	VIMSF100.1.01.004	PAINEL ESQUERDO
6	VIMSF100.1.01.006	MOTOR ALIMENTADOR
8	VIMSF100.1.01.008	SUPORTE BOBINE
13	VIMSF100.1.01.013	BUCIM TOCHA
14	VIMSF100.1.01.014	TRANSFORMADOR
16	VIMSF100.1.01.016	TERMICO
20	VIMSF100.1.01.020	BASE TRANSFORMADOR
21	VIMSF100.1.01.021	TOCHA
23	VIMSF100.1.01.023	BOTÃO POTENCIOMETRO
24	VIMSF100.1.01.024	VENTOINHA
25	VIMSF100.1.01.025	INDICADOR TERMICO
26	VIMSF100.1.01.026	INTERRUPTOR ON/OFF
27	VIMSF100.1.01.027	INTERRUPTOR AJUSTE
28	VIMSF100.1.01.028	BUCIM CABOS
29	VIMSF100.1.01.029	ALICATE MASSA
30	VIMSF100.1.01.030	CABO DE ALIMENTAÇÃO
31	VIMSF100.1.01.031	PÉS BORRACHA
33	VIMSF100.1.01.033	PAINEL DIREITO
35	VIMSF100.1.01.035	PLACA PCB
40	VIMSF100.1.01.040	POTENCIOMETRO
41	VIMSF100.1.01.041	BOCAL DA TOCHA
42	VIMSF100.1.01.042	BICO DA TOCHA 0.9
43	VIMSF100.1.01.043	FIXADOR DA BOBINE
44	VIMSF100.1.01.044	MOLA DO FIXADOR
45	VIMSF100.1.01.045	PORCA DO FIXADOR