


VISCB18A

- PT SERRA CIRCULAR BANCADA 1800W - 250MM
 ESP SIERRA CIRCULAR DE MESA 1800W - 250MM
 EN TABLE SAW 1800W - 250MM
 FR SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE 1800W - 250MM



Número	Referência	Designação
1	VISCB18A.1.01.001	PINO ALAVANCA DE APERTO
2	VISCB18A.1.01.002	ALAVANCA DE APERTO REGUA PARALELA
4	VISCB18A.1.01.004	BASE DE APERTO REGUA PARALELA
8	VISCB18A.1.01.008	TOPO PLASTICO FRONTAL REGUA PARALELA
9	VISCB18A.1.01.009	REGUA PARALELA
10	VISCB18A.1.01.010	TOPO PLASTICO TRASEIRO REGUA PARALELA
12	VISCB18A.1.01.012	BARRA DA REGUA PARALELA
16	VISCB18A.1.01.016	PLACA PLASTICA MESA/DISCO
22	VISCB18A.1.01.022	TOPO PLASTICO ESQUERDO DA REGUA DE ESCALA
23	VISCB18A.1.01.023	REGUA DE ESCALA
24	VISCB18A.1.01.024	ESCALA
25	VISCB18A.1.01.025	TOPO PLASTICO DIREITO DA REGUA DE ESCALA
26	VISCB18A.1.01.026	SUPORTE DO EMPURRADOR
28	VISCB18A.1.01.028	BLOCO SUPORTE MESA
30	VISCB18A.1.01.030	TAMPA CARCAÇA DO MOTOR
30	VISCB18A.1.01.032	ESCOVAS (PAR)
33	VISCB18A.1.01.033	SUPORTE DE ESVOVAS
35	VISCB18A.1.01.035	CARCAÇA MOTOR
41	VISCB18A.1.01.041	GUARDA ESQUERDA DO DISCO
43	VISCB18A.1.01.043	GUARDA DIREITA DO DISCO
45	VISCB18A.1.01.045	MOLA GUARDA DO DISCO
46	VISCB18A.1.01.046	BOTÃO DE APERTO DA GUARDA DO DISCO
47	VISCB18A.1.01.047	SUPORTE DA BARRA DA GUARDA DE PROTEÇÃO
48	VISCB18A.1.01.048	BARRA DA GUARDA DE PROTEÇÃO
50	VISCB18A.1.01.050	ABRAÇADEIRA DA BARRA DA GUARDA DE PROTEÇÃO
60	VISCB18A.1.01.060	COLECTOR INFERIOR DE PÓ
64	VISCB18A.1.01.064	PLACA DE PROTEÇÃO INFERIOR DO DISCO
65	VISCB18A.1.01.065	TUBO DE ASPIRAÇÃO
66	VISCB18A.1.01.066	BUCHA DE ROLAMENTO
67	VISCB18A.1.01.067	ROLAMENTO 608
68	VISCB18A.1.01.068	ESTATOR
70	VISCB18A.1.01.070	ROTOR
71	VISCB18A.1.01.071	ROLAMENTO 6201
72	VISCB18A.1.01.072	DIFUSOR DE AR
73	VISCB18A.1.01.073	CAIXA DE ENGRENAGENS
75	VISCB18A.1.01.075	ENGRENAGEM
77	VISCB18A.1.01.077	ROLAMENTO 6002
78	VISCB18A.1.01.078	FIXADOR ROLAMENTO
79	VISCB18A.1.01.079	VEIO DE SAIDA
80	VISCB18A.1.01.080	CHAVETA DO VEIO DE SAIDA 4*4*12
82	VISCB18A.1.01.082	CHAPA DE FIXAÇÃO DO MOTOR

83	VISCB18A.1.01.083	ANILHA INTERNA DE APERTO DO DISCO
85	VISCB18A.1.01.085	ANILHA EXTERNA DE APERTO DO DISCO
86	VISCB18A.1.01.086	PARAFUSO DE APERTO DO DISCO
89	VISCB18A.1.01.089	PLACA DE MONTAGEM
90	VISCB18A.1.01.090	SUPORTE DA MANIVELA DE SUBIDA/DESCIDA DO DISCO
92	VISCB18A.1.01.092	ENGRENAGENS SUBIDA/DESCIDA DO DISCO
93	VISCB18A.1.01.093	CASQUILHO SUBIDA/DESCIDA DO DISCO
95	VISCB18A.1.01.095	VEIO ACIONAMENTO SUBIDA/DESCIDA DO DISCO
98	VISCB18A.1.01.098	MOLA DO BOTÃO DE MOVIMENTO ANGULAR
99	VISCB18A.1.01.099	BOTÃO DE BLOQUEIO DO MOVIMENTO ANGULAR
100	VISCB18A.1.01.100	MOLA DA MANIVELA SUBIDA/DESCIDA DO DISCO
101	VISCB18A.1.01.101	ENGRENAGEM DA MANIVELA SUBIDA/DESCIDA
102	VISCB18A.1.01.102	MANIVELA SUBIDA/DESCIDA (COMPLETA)
108	VISCB18A.1.01.108	GUARDA INFERIOR LAMINA
109	VISCB18A.1.01.109	SUPORTE PLASTICO MESAS LATERAIS
113	VISCB18A.1.01.113	VEIO DE SUBIDA/DESCIDA DO DISCO
121	VISCB18A.1.01.121	INTERRUPTOR (COMPLETO)
128	VISCB18A.1.01.128	BARRA DE ESCALA DO ANGULO
140	VISCB18A.1.01.140	PÉ DE BORRACHA
141	VISCB18A.1.01.141	EMPURRADOR
142	VISCB18A.1.01.142	PERNA METALICA
145	VISCB18A.1.01.145	REFORÇO PERNAS MENOR
147	VISCB18A.1.01.147	REFORÇO PERNAS MAIOR
150	VISCB18A.1.01.150	PÉ BORRACHA SUPORTE PERNA
151	VISCB18A.1.01.151	SUPORTE PERNA
154	VISCB18A.1.01.154	BARRA DO TRANSFERIDOR
157	VISCB18A.1.01.157	TRANSFERIDOR
158	VISCB18A.1.01.158	TAMPA DO BOTÃO DE APERTO DO TRANSFERIDOR
159	VISCB18A.1.01.159	TOPO PLASTICO REGUA DO TRANSFERIDOR
160	VISCB18A.1.01.160	REGUA DO TRANSFERIDOR
163	VISCB18A.1.01.163	SUPORTES DA EXTENSÃO DE MESA ESQUERDA
164	VISCB18A.1.01.164	EXTENSÃO DE MESA LATERAL
165	VISCB18A.1.01.165	SUPORTES DA EXTENSÃO DE MESA DIREITA
166	VISCB18A.1.01.166	INTERRUPTOR DE REARME
167	VISCB18A.1.01.167	EXTENSÃO DE MESA TRASEIRA
168	VISCB18A.1.01.168	SUPORTES DA EXTENSÃO DE MESA TRASEIRA

