



VICOC300B

PT COMPRESSOR COM CORREIAS

ES COMPRESOR CON CORREA

EN BELT COMPRESSOR

FR COMPRESSEUR A COURROIE

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI

ÍNDICE**PT**

DESCRÍÇÃO DA FERRAMENTA ELÉTRICA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM	5
INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO	7
Geral	7
Segurança elétrica	7
Instruções de segurança para trabalhar com ar comprimido e pistolas de ar	8
Instruções de segurança para pintar com ar comprimido	8
Segurança de recipientes sob pressão	8
Antes de começar a trabalhar	9
Durante o trabalho	9
Manutenção e limpeza	10
Assistência Técnica	10
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	10
Montagem das rodas	10
Montagem da pega de transporte	11
Ligação das tubagens/mangueiras de ar comprimido	11
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	11
Arranque e paragem do compressor	12
Pressostato/interruptor de acionamento	12
Válvulas de segurança	12
Proteção térmica	12
Regulação da pressão nas válvulas de saída com ligação rápida	13
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	13
Drenagem da água condensada no reservatório de ar comprimido	13
Mudança do óleo	13
Afinação e substituição da correia do motor	13
Limpeza do filtro de ar	14
Limpeza e armazenamento	14
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14

APOIO AO CLIENTE	14
------------------------	----

PLANO DE MANUTENÇÃO	15
---------------------------	----

PERGUNTAS FREQUENTES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
---	----

CERTIFICADO DE GARANTIA	18
-------------------------------	----

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	18
----------------------------------	----

ES

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y CONTENIDO DEL EMBALAJE	19
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y USO	21
General	21
Seguridad eléctrica	21
Instrucciones de seguridad para trabajar con aire comprimido y pistolas de aire	22
Instrucciones de seguridad para pintar con aire comprimido	22
Seguridad de los recipientes bajo presión	22
Antes de empezar a trabajar	23
Durante el trabajo	23
Mantenimiento y limpieza	24
Asistencia Técnica	24
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	24
Ruedas	24
Empuñadura de transporte	25
Conexión de las tuberías/mangueras de aire comprimido	25
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	25
Arranque y parada	26
Presostato/botón reset	26
Válvula de seguridad	26
Protección térmica	26
Ajuste de la presión en las válvulas de salida con acoplamiento rápido	27
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	27
Drenaje del agua condensada del depósito del aire comprimido	27
Cambio del aceite	27

Ajuste de la tensión de la correa y cambio	27	Draining the condensed water off the air tank	41
Limpieza del filtro de aire.....	28	Oil changing	41
Limpieza y almacenamiento	28	Adjusting the belt tension and changing	41
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	28	Air filter cleaning	42
ATENCIÓN AL CLIENTE.....	28	Cleaning and storage	42
PLAN DE MANTENIMIENTO	29	ENVIRONMENTAL POLICY	42
PREGUNTAS FRECUENTES / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30	CUSTOMER SERVICE.....	42
CERTIFICADO DE GARANTÍA.....	32	MAINTENANCE SCHEDULE.....	43
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	32	FREQUENTLY ASKED QUESTION/TROUBLESHOOTING	44
EN		WARRANTY CERTIFICATE	46
POWER TOOL DESCRIPTION AND PACKAGING CONTENT..	33	DECLARATION OF CONFORMITY	46
GENERAL SAFETY AND USE INSTRUCTIONS	35	FR	
General.....	35	DESCRIPTION DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE	47
Electrical safety instructions	35	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION	49
Safety instructions when using compressed air and blow guns	36	Règles générales	49
Safety instructions when painting with compressed air	36	Sécurité électrique	49
Safety in under-pressure air tanks	36	Consignes de sécurité pour travailler avec d'air comprimé et pistolets de soufflage	50
Before you start operating.....	37	Consignes de sécurité pour peindre à l'air comprimé	50
While operating	37	Sécurité dans les réservoirs d'air sous pression	50
Maintenance and cleaning	38	Avant de commencer à travailler	51
Technical assistance	38	Au cours du travail	51
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	38	Entretien et nettoyage	52
Wheels	38	Assistance technique	52
Carrying handle.....	39	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	52
Discharge pipes/air hose connection	39	Roues	52
OPERATING INSTRUCTIONS	39	Poignée de transport	53
Start and stop	40	Raccordement des tuyaux à air comprimé	53
Pressure switch and reset switch	40	INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	53
Safety valve	40	Démarrage et arrêt	54
Thermal protection	40	Pressostat et bouton de commande marche/arrêt	54
Pressure setting on outlet valves with quick-release coupling	41	Soupape de sécurité	54
MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS	41	Protection thermique	54

Réglage de sortie des vannes de sortie avec raccord rapide de tuyau	55
Vidange de l'eau condensée dans le réservoir d'air comprimé.....	55
Changement de l'huile	55
Comment tendre et remplacer la courroie	55
Nettoyage du filtre à air	56
Nettoyage et stockage	56
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	56
SERVICE CLIENT.....	56
PLAN D'ENTRETIEN	57
FOIRE AUX QUESTIONS/DÉPANNAGE	58
CERTIFICAT DE GARANTIE	60
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....	60
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.....	61

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA ELÉTRICA E CONTEÚDO DA EMBALAGEM

COMPRESSOR 300 COM CORREIAS 10BAR – VICOC300B



Lista de Componentes	
1	Saída de topo para ligação a rede fixa
2	Válvula de saída com ligação rápida
3	Manómetro (Pressão de saída)
4	Regulador da pressão de saída
5	Pega de transporte
6	Interruptor "ON/OFF"
7	Proteção da correia do motor
8	Caixa de ligações do contactor
9	Motor
10	Válvula de segurança na tubagem de ar comprimido
11	Bomba de compressão
12	Filtro do ar de admissão
13	Tampa/respiro do cárter de óleo
14	Interruptor de acionamento e paragem de emergência
15	Pressostato
16	Manómetro (Pressão do reservatório)
17	Pega auxiliar
18	Roda fixa
19	Válvula antirretorno
20	Visor do nível de óleo
21	Reservatório de ar comprimido
22	Purga de condensados do reservatório
23	Roda giratória
24	Base/apoio do reservatório de ar comprimido

Conteúdo da Embalagem	
1	Compressor VICOC300B
2	Rodas giratórias
2	Rodas fixas
1	Conjunto de porcas e anilhas de fixação
1	Pega de transporte
1	Manual de instruções

Especificações Técnicas	
Tensão de alimentação:	400 V AC 50 Hz
Potência do motor [cv kW]:	5.5 4
Rotação do compressor [rpm]:	2800
Pressão de trabalho [bar psi]:	10 145
Caudal máximo de ar [L/min]:	500
Capacidade do depósito [L]:	290
Óleo do motor:	15W40
Capacidade do cárter do óleo do motor [ml]:	1700
Índice de proteção:	IP44
Nível de potência sonora (L _{WA}) [dB]:	83
Nível de pressão sonora (L _{pA}) [dB]:	73.7
Peso do produto [kg]:	180
Dimensões do produto [mm]:	1590 x 550 x 1100

Simbologia

-  Alerta de segurança ou chamada de atenção.
-  Para reduzir o risco de lesões, o utilizador deve ler o manual de instruções.
-  Perigo de choques elétricos.
-  Perigo de fogo ou explosão.
-  Respeite a distância de segurança.
-  Embalagem de material reciclado.
-  Recolha separada de baterias e/ou ferramentas elétricas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

 Ao utilizar o compressor deve considerar determinadas medidas básicas de segurança, de modo a evitar o risco de incêndio, choques elétricos e acidentes pessoais.

 Leia sempre as instruções de segurança, funcionamento e manutenção antes de começar a utilizar o compressor. Guarde o manual de instruções para futuras consultas.

Geral

Estas medidas preventivas são imprescindíveis para a sua segurança, utilize o compressor sempre com cuidado, de forma responsável e tendo em consideração que o utilizador é responsável por eventuais acidentes causados a terceiros ou aos seus bens.

O compressor só pode ser utilizado por pessoas que tenham lido o manual de instruções e estejam familiarizadas com o manuseamento. Antes da primeira utilização, o utilizador deve ser instruído pelo vendedor ou por outra pessoa competente sobre a utilização do compressor, deve obter instruções adequadas e práticas.

O manual de instruções é parte integrante do compressor e tem que ser sempre fornecido.

Familiarize-se com os dispositivos de comando e com a utilização do compressor. O utilizador tem de saber, nomeadamente, como parar rapidamente o compressor.

Mantenha-se atento e use o bom senso enquanto trabalha com um compressor. Um momento de desatenção pode resultar em ferimentos graves.

Utilize o compressor só se estiver em boas condições físicas e psíquicas. Não utilize o compressor se estiver cansado ou sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos. Se sofrer de algum problema de saúde, informe-se junto do seu médico sobre a possibilidade de trabalhar com o compressor.

Nunca permita a utilização do compressor por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, pessoas com falta de experiência e conhecimento do equipamento ou outras pessoas que não estejam familiarizadas com as instruções de utilização.



O compressor apenas pode ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções. Não é permitida qualquer outra utilização, que possa ser perigosa e provoque ferimentos no utilizador ou danos no compressor.

Não sobrecarregue o compressor, os equipamentos funcionam melhor e com mais segurança dentro dos limites de potência indicados nas especificações técnicas.

Utilize o compressor adequado para cada tipo de trabalho, a utilização do compressor para fins diferentes do previsto e o uso inadequado de acessórios, podem resultar em situações perigosas.

Por motivos de segurança, é proibida qualquer alteração ao compressor além da montagem de acessórios autorizados pelo fabricante. Qualquer alteração efetuada anula o direito à garantia.

Poderá obter informações sobre os acessórios autorizados junto do seu distribuidor oficial VITO.

Segurança elétrica

 Não utilize o compressor em ambientes explosivos, nomeadamente na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas elétricas criam faiscas que poderão inflamar os líquidos, gases ou poeiras.

Não exponha o compressor à chuva, nem utilize em ambientes molhados ou húmidos. A entrada de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de dano na ferramenta e choque elétrico ao utilizador.

 A tensão de alimentação deve coincidir com as especificações técnicas do compressor. Mantenha a tensão entre $\pm 5\%$ do valor nominal. Não utilize o compressor em locais onde a tensão de alimentação não é estável.

O cabo de alimentação deve ser ligado, através da ficha, numa tomada elétrica com proteção diferencial e ligação à terra. Se o local de trabalho for extremamente quente, húmido ou com elevada concentração de pó, o circuito da tomada de alimentação deve estar protegido com um disjuntor (30 mA), para garantir a segurança do utilizador.

Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar, transportar ou desligar o compressor da tomada. Cabos de alimentação danificados aumentam o risco de choque elétrico.

Mantenha o cabo de alimentação e a ficha, afastados de fontes de calor, óleo, objetos cortantes e de acessórios rotativos. Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação, se estiver danificado, deve ser substituído por um técnico qualificado, não é permitido repará-lo.

Nunca modifique a ficha do cabo de alimentação e utilize tomada compatível com a ficha. Não use nenhum tipo de adaptador.

A utilização de extensões, para ligação do cabo de alimentação, não é recomendada. No entanto, caso utilize uma extensão, deve ter alguns cuidados, tais como:

- Se utilizar o compressor ao ar livre, utilize apenas extensões adequadas para uso exterior. A utilização de uma extensão adequada diminui o risco de choque elétrico;
- Utilize apenas extensões, fichas e tomadas com ligação ou contacto de terra;
- A secção dos cabos da extensão deve ser proporcional ao comprimento e com características iguais ou superiores às características do cabo de alimentação do compressor;
- Não utilize extensões danificadas. Examine as extensões antes de utilizar e substitua caso seja necessário;
- Quando a extensão é em forma de bobina, desenrole o cabo na totalidade;
- Desligue sempre a extensão da tomada antes de remover o cabo de alimentação do compressor.

Instruções de segurança para trabalhar com ar comprimido e pistolas de ar

Antes de abrir qualquer válvula de ar comprimido, certifique que as conexões, mangueiras ou acessórios estão devidamente conectados, de modo a evitar o risco de serem desconectadas e projetadas durante a utilização do compressor.

Mantenha a mangueira de pressão conectada ao compressor e à pistola ou ferramenta de ar comprimido, enquanto o sistema estiver sob pressão. Certifique-se que o compressor está desligado e toda a pressão é libertada antes de desconectar as mangueiras.

Se uma mangueira sob pressão se soltar, afaste-se do raio de ação das possíveis chicotadas. Se possível, pare imediatamente o compressor.

Se retirar a mangueira da válvula de saída, com o compressor sob pressão, segure o acoplamento da mangueira de modo a evitar ferimentos.

Nunca direcione a pistola de ar para pessoas, animais, equipamentos ou instalações elétricas. Nunca utilize a pistola de ar para limpar a roupa vestida.

Nunca coloque a sua mão ou qualquer outra parte do corpo em frente da pistola de ar. O jato de ar pode provocar ferimentos graves.

Sempre que existir uma fuga de ar, é sinal de anomalia ou avaria. Pare o compressor, verifique e repare imediatamente as fugas de ar.

Durante o funcionamento, verifique com regularidade, se o motor do compressor desliga quando é atingida a pressão máxima.

Acidentes com compressores são comuns, e na maioria dos casos, poderiam ser evitados com manutenção regular do equipamento e cuidados de segurança. Acidentes com compressores de ar podem causar ferimentos graves e provocar a morte do utilizador e de pessoas presentes na área de trabalho.

Instruções de segurança para pintar com ar comprimido

Utilize máscara de proteção sempre que efetua trabalhos de pintura com pistola de ar comprimido, principalmente, se utilizar materiais prejudiciais à saúde. Respeite as indicações dos fabricantes, relativamente às substâncias perigosas.

Não utilize tinta ou solventes com um ponto de inflamação inferior a 55°C.

Não fume na área de trabalho durante o processo de pintura, os vapores de tinta são facilmente inflamáveis.

Não guarde ou consuma alimentos e bebidas na área de trabalho. Os vapores de tinta são prejudiciais.

A área de trabalho deverá se superior a 30 m³ e deverá ter arejamento suficiente durante os processos de pintura e secagem.

Não pinte em sentido contrário à direção do vento.

Segurança de recipientes sob pressão

Verifique o recipiente sob pressão antes de cada colocação em funcionamento. Verifique a existência de ferrugem e danos. O compressor não pode ser colocado em funcionamento se o recipiente sob pressão apresentar ferrugem ou estiver danificado. Se detetar danos, dirija-se à oficina de assistência técnica.

Antes de começar a trabalhar

Certifique-se de que o compressor apenas é utilizado por pessoas familiarizadas com o manual de utilização.

Para garantir que trabalha com o compressor em segurança, antes da colocação em funcionamento deve ter alguns cuidados e procedimentos em consideração:

- Verifique se todo o equipamento e acessórios acoplados estão montados corretamente e em bom estado. Caso existam danos ou desgastes excessivos, substitua as peças e os acessórios. Nunca utilize peças ou acessórios danificados;
- Verifique se existem desalinhamentos, bloqueios ou danos nas peças móveis/rotativas, ou qualquer outra condição que possa afetar a operação do compressor. Todas as peças móveis devem rodar suavemente, sem ruídos anormais;
- Garanta que o interruptor está desligado quando liga o cabo de alimentação. Caso o botão esteja danificado ou não permita controlar o funcionamento do compressor, deve ser reparado ou substituído de modo a evitar o arranque involuntário do compressor. Nunca utilize equipamentos em que não seja possível ligar e desligar o interruptor;
- Remova qualquer chave ou ferramenta de ajuste antes de ligar o compressor. Uma chave presa no acessório rotativo pode resultar em ferimentos;
- Verifique se os dispositivos de segurança estão em perfeitas condições e se funcionam corretamente. Nunca utilize o compressor se os dispositivos de segurança estiverem em falta, inibidos, danificados ou gastos;
- Os dispositivos de proteção e as peças danificados devem ser reparados ou substituídos numa oficina de assistência técnica.

Realize todos os ajustes e trabalhos necessários à correta montagem do compressor, caso tenha dúvidas ou dificuldades dirija-se ao seu distribuidor oficial.

Durante o trabalho

 Mantenha terceiros afastados da zona de operação do compressor. Nunca trabalhe enquanto estiverem animais ou pessoas, em particular crianças, na zona de risco.

Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada (luminosidade de 250 a 300 lux), desta forma diminui o risco de acidentes.

Utilize sempre vestuário e equipamento de proteção pessoal. O uso de viseira ou óculos de proteção, máscara anti poeira, proteção auricular, calçado de segurança antiderrapante, roupa de manga comprida, luvas e capacete nas condições apropriadas, reduz o risco de lesões.

Cada pessoa que entra na área de trabalho tem de usar equipamento de proteção individual. Podem ser projetados objetos durante a utilização do compressor e provocar ferimentos fora a área de trabalho direto.

A roupa usada durante a utilização da máquina deve ser adequada, justa e fechada, por exemplo, um fato combinado. Não use roupa larga nem bijuteria. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas afastados das peças móveis.

Os dispositivos de comando e de segurança instalados no compressor não podem ser retirados nem inibidos.

Mantenha sempre as proteções dos elementos rotativos colocadas.

Certifique que as grelhas de ventilação não se encontram obstruídas durante o funcionamento. Não insira quaisquer objetos nas grelhas de ventilação.

Durante o funcionamento do compressor, algumas partes, peças e acessórios atingem temperaturas elevadas. Para evitar queimaduras, não toque nestes elementos durante a utilização.

Manutenção e limpeza

 Antes do início dos trabalhos de limpeza, ajuste, troca de acessórios, reparação ou manutenção, desligue sempre o cabo de alimentação da tomada.

Substitua as peças gastas ou danificadas de modo a que o compressor esteja sempre operacional e em condições de funcionamento seguro.

Limpeza:

O compressor deve de ser cuidadosamente limpo na sua totalidade após ser utilizado.

Não utilize produtos de limpeza agressivos. Estes produtos podem danificar plásticos e metais, prejudicando o funcionamento seguro do compressor.

Trabalhos de manutenção:

Apenas podem ser realizados trabalhos de manutenção descritos neste manual de instruções, todos os restantes trabalhos deverão ser executados por um distribuidor oficial.

Mantenha todas as porcas e parafusos bem apertados, para que o compressor esteja em condições de funcionar com segurança.

Se retirar componentes ou dispositivos de segurança para efetuar trabalhos de manutenção, estes deverão ser imediatamente recolocados de forma correta.

Utilize apenas ferramentas ou acessórios acopláveis autorizados pela VITO ou peças tecnicamente idênticas. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou danos no compressor. Em caso de dúvidas ou se lhe faltarem os conhecimentos e meios necessários, deverá dirigir-se a um distribuidor oficial.

Assistência Técnica

O compressor deve ser reparado apenas pelo serviço de assistência técnica da marca, ou por pessoal qualificado, apenas com peças de substituição originais.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O compressor deve ser montado com as rodas e colocado numa base horizontal e sólida, que suporte o peso e as vibrações existentes durante o funcionamento. Nunca o utilize o compressor com uma inclinação superior a 15°.

Se instalar o compressor numa estrutura fixa de forma permanente, é recomendada a colocação de amortecedores entre os apoios do reservatório e a estrutura de fixação. O compressor não deve estar fixo na base de apoio diretamente através dos apoios do reservatório.

O compressor deve estar instalado numa zona que permita a circulação de ar e a realização das operações de manutenção com facilidade. Garanta que as distâncias entre o compressor e qualquer obstáculo são suficientes para realizar as referidas operações. No mínimo, 50cm afastado de qualquer parede ou obstáculo.

Evite tubagens de ar e extensões de alimentação demasiado longas. Se possível, o compressor dever ser instalado perto dos equipamentos que vão consumir o ar comprimido produzido.

Instale o compressor em locais limpos, secos e bem ventilados. Nunca instale o compressor em espaços húmidos ou onde existe projeção de água.

Instale o compressor em espaços, isentos de poeiras, produtos químicos, vapores, explosivos ou gases inflamáveis.

Montagem das rodas

Rodas fixas

1. Encaixe as rodas (18) nos veios de suporte, colocados nos apoios do reservatório de ar comprimido;
2. Coloque as anilhas e as chavetas de fixação das rodas.

Rodas giratórias

1. Introduza o parafuso de fixação das rodas giratórias (23) nas furacões dos apoios frontais (24) do reservatório de ar comprimido (21);
2. Coloque as anilhas e porcas de aperto nos parafusos de fixação;
3. Aperte as porcas de aperto.

Montagem da pega de transporte

1. Encaixe as extremidades da pega de transporte (5) nos furos de fixação;
2. Aperte os quatro parafusos de fixação.

Ligaçāo das tubagens/mangueiras de ar comprimido

O compressor permite disponibilizar ar comprimido através de 3 tipos de ligação:

- Para instalação fixa com tubagens rígidas, utilize as saídas nos topos do reservatório (1):
 1. Retire o tampão com uma chave sextavada;
 2. Enrosque o acessório de ligação da tubagem fixa.

As saídas nos topos, permitem a utilização de tubagens com diâmetros maiores.

Não é possível regular a pressão de saída.

- Para instalação fixa com tubagens flexíveis, utilize a válvula de saída para ligação à rede flexível:

1. Introduza o acessório de ligação da mangueira na ligação rápida da válvula de saída.

Não é possível regular a pressão de saída.

- Válvulas de saída com ligação rápida (2):

1. Introduza o acessório de ligação da mangueira flexível das pistolas ou ferramentas de ar, nas ligações rápidas.

Estas válvulas de ligação rápida permitem a regulação da pressão de saída.

INSTRUÇĀOES DE FUNCIONAMENTO

O compressor de ar é uma máquina bastante utilizada em obras, oficinas ou indústrias. Disponibiliza ar comprimido para o funcionamento de diversos equipamentos, tais como, pistolas de ar ou pintura e ferramentas pneumáticas.

Quando trabalha com o compressor, deve ter em consideração alguns cuidados e procedimentos de utilização:

- Nunca toque na coloça dos cilindros, nas alhetas de arrefecimento e na tubagem de ar comprimido, pois estas partes alcançam temperaturas elevadas durante o funcionamento. Após a paragem aguarde algum tempo até as peças arrefecerem;
- Nunca coloque objetos inflamáveis ou objetos de nylon e tecido perto e/ou sobre o compressor;
- As tubagens ou mangueiras acopladas no compressor, tem de ter características de caudal e pressão, no mínimo iguais às especificações técnicas do compressor;
- Nunca ligue o compressor se o filtro de ar não estiver montado;
- Nunca modifique a válvula de segurança e o reservatório;
- Caso existam válvulas de corte tipo esfera nas ligações do compressor às redes fixas, a abertura deve ser efetuada de forma lenta. Nunca abra a válvula rapidamente, pois está a libertar energia que pode danificar equipamentos ou ferramentas;
- Em caso de utilização do compressor para trabalhos de pintura, nunca trabalhe a menos de 10m do compressor. Utilize mangueiras de ligação para trabalhar afastado do compressor;
- O compressor só pode ser colocado em funcionamento em ambientes com temperatura entre +5°C e +45°C.



Antes de colocar o compressor em funcionamento, deverá garantir que todos os componentes estão devidamente montados.

Arranque e paragem do compressor

Depois de efetuar as operações de montagem e instalação, o compressor estará pronto para ser utilizado. O procedimento de arranque inicial deverá ser feito logo após a instalação do compressor e com a seguinte ordem:

1. Verifique o nível de óleo no visor (20) e ligue o cabo de alimentação;
2. Coloque o botão "ON/OFF" (6), colocado na caixa do contactor de acionamento (8) na posição "I";
3. Puxe o interruptor de acionamento (14) para ligar o motor do compressor;
 - O motor do compressor vai trabalhar até o reservatório estar completamente cheio. Quando o reservatório atingir a pressão máxima, definida no pressostato (15), o motor desliga automaticamente.
 - Assim que o motor desliga, o ar comprimido acumulado na tubagem entre a bomba compressor e a válvula de retenção é libertado. Esta é a condição necessária, para evitar que o novo arranque seja realizado com o motor em esforço. Assim previne danos no motor e aumenta a vida útil.
4. Pressione o interruptor de acionamento para parar o motor e não permitir o arranque automático;
5. Abra o purgador de condensados (22), para drenar o condensado (água) do reservatório;
6. Após sair todo o condensado, feche o purgador;
7. Ligue as pistolas ou ferramentas de ar comprimido, nas válvulas de saída com ligação rápida (2) ou efetue a ligação às redes de distribuição fixa;
8. Puxe o interruptor de acionamento para que o compressor fique pronto a arrancar;
 - Ao ligar o compressor, se a pressão do reservatório for inferior à pressão mínima definida no pressostato, o motor arranca imediatamente.
9. Verifique se existem fugas de ar nas tubagens ou acessórios de ligação. Caso não tenha nenhuma ferramenta ou equipamento acoplado ao compressor ou na rede de distribuição e o compressor arrancar sistematicamente, existem fugas.

Pressostato/interruptor de acionamento

O funcionamento automático do compressor é controlado por um pressostato (15). O compressor arranca quando é atingido o valor da pressão mínima e para quando atinge o valor da pressão máxima, desde que o interruptor de acionamento esteja puxado para cima.

As pressões mínima e máxima estão ajustadas de fábrica, não as modifique.

O interruptor de acionamento acoplado ao pressostato permite parar o funcionamento do compressor, sempre que o utilizador pretenda ou em caso de emergência.

Válvulas de segurança

A válvula de segurança no pressostato está ajustada para disparar de acordo com a pressão admissível do reservatório de ar comprimido (21). Se por alguma razão a pressão admissível do reservatório for atingida e o motor não parar, a válvula de segurança deve abrir.

A válvula de segurança na tubagem de ar (10) está ajustada para disparar de acordo com a pressão admissível na tubagem de ar comprimido. Se por alguma razão a pressão admissível do reservatório for atingida e o motor não parar, a válvula de segurança deve abrir.

Não é permitido ajustar a válvula de segurança ou remover o selo de plástico.

Para que a válvula de segurança funcione corretamente em caso de necessidade, deverá ser acionada com regularidade.

1. Puxe o anel com força até o ar comprimido sair de forma audível. Depois largue o anel.

Proteção térmica

Quando existem bloqueios ou danos nas peças moveis/rotativas, ou existe qualquer outra condição que possa afetar a operação do compressor, a temperatura aumenta demasiado e o térmico do contactor é acionado.

Existem duas opções para voltar a ligar o compressor: o rearme automático ou manual do térmico de proteção.

Rearme automático:

(Botão pressionado e encostado à esquerda)

O térmico rearma automaticamente sem necessidade de intervenção.

Rearme manual:

(Botão encostado à direita)

1. Deixe arrefecer o compressor;
2. Abra a caixa de ligações do contactor (8);
3. Pressione o botão do térmico do contactor;

Se o botão do térmico não rearmar, o arrefecimento não foi suficiente.

4. Coloque a tampa da caixa de ligações;
5. Puxe o botão de acionamento para ligar o compressor (14).

Regulação da pressão nas válvulas de saída com ligação rápida

A pressão de saída do ar comprimido nas válvulas de ligação rápida pode ser ajustada no regulador da pressão de saída.

1. Puxe o regulador de pressão (4) para cima e rode no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar e no sentido contrário para diminuir a pressão de saída.

Após cada utilização, desaperte o parafuso de drenagem de condensado, para efetuar a purga do regulador de pressão.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de efetuar qualquer intervenção de manutenção ou limpeza, desligue o cabo de alimentação da tomada, esvazie o reservatório de ar comprimido e deixe arrefecer o compressor, de forma a evitar eventuais acionamentos accidentais e queimaduras.

Drenagem da água condensada no reservatório de ar comprimido

Para assegurar uma vida útil longa do reservatório de ar comprimido é conveniente purgar a água condensada após cada utilização do compressor, principalmente, quando é utilizado em climas húmidos.

1. Desaperte a purga de condensados (22);
2. Aguarde até escorrer todo o condensado acumulado;
3. Aperte a purga de condensados.

 O líquido condensado no reservatório de ar comprimido contém resíduos de óleo. Elimine os condensados de forma ecológica num local de recolha próprio.

Mudança do óleo

A função do óleo na unidade compressor é lubrificar as peças em constante atrito, evitando assim, o sobreaquecimento e desgaste das peças.

Para verificar o nível do óleo, coloque o compressor numa superfície plana e horizontal. O nível do óleo deve encontrar-se acima da marca vermelha, que representa o nível máximo no mostrador de nível (20).

Caso seja necessário reajustar o nível do óleo:

1. Desligue o compressor e retire o cabo de alimentação da tomada;
2. Utilize uma ferramenta ou desaperte a purga dos condensados (22) para retirar a pressão de ar;
3. Desaperte e retire a tampa do cárter do óleo, na bomba de compressão;
4. Adicione óleo (15W40) até atingir o nível adequado;

Para efetuar a mudança de óleo:

5. Coloque um recipiente adequado por baixo do dreno (18);
6. Retire o dreno e esvazie a totalidade do óleo;
7. Depois de escoado todo o óleo, coloque e aperte o dreno;
8. Utilize um funil e encha com óleo novo pela abertura de enchimento de óleo;
9. Verifique o nível e ajuste até que o nível adequado;
10. Coloque e aperte a tampão do cárter do óleo.

Afinação e substituição da correia do motor

1. Desligue o compressor e retire o cabo de alimentação da tomada;
2. Desmonte a cobertura de proteção da correia do motor (7):
 - Rode todas as fixações da grelha de proteção com um alicate;
 - Retire a grelha de proteção da correia;
3. Desaperte os parafusos de fixação do motor;
4. Desloque o motor de modo a garantir a tensão adequada na correia;

A correia não pode ficar muito apertada ou frouxa. Necessita de uma regulação adequada para evitar desgaste prematuro ou destize.

5. Segure o motor na posição adequada e aperte os parafusos de fixação;

A correia deve ficar alinhada. Para isso é necessário que a polia do motor e o volante da bomba compressor estejam alinhados também.

6. Coloque a grelha de proteção pela ordem inversa à desmontagem.

Limpeza do filtro de ar

O filtro de ar (12) é um componente de proteção na admissão de ar na unidade compressor. Impede a sucção de pó, sujidade e elementos que prejudicam o bom funcionamento do compressor. Deve ser limpo com regularidade. Um filtro de ar entupido reduz significativamente a produção de ar comprimido no compressor.

1. Desapareça a porca da borboleta no fundo do filtro e retire a tampa;
2. Retire o elemento filtrante e limpe até ficar totalmente limpo;
3. Coloque o elemento filtrante e monte os restantes componentes pela ordem inversa à desmontagem.

 A utilização do filtro de ar não garante a qualidade do ar gerado pelo compressor. Este ar é impróprio para consumo humano.

Limpeza e armazenamento

Limpeza

Após cada utilização limpe todos os componentes do compressor. Esfregue com um pano limpo e húmido ou sopre com ar comprimido a baixa pressão. O manuseamento cuidado protege o compressor e aumenta a vida útil.

Mantenha o compressor e as respetivas aberturas de ventilação limpas. Limpe regularmente as aberturas de ventilação ou sempre que fiquem obstruídas.

Armazenamento

Para evitar entradas em funcionamento indesejadas, desligue o cabo de alimentação, esvazie o reservatório de ar comprimido e retire todas as ferramentas de ar comprimido ligadas ao compressor.

Quando não estiver a ser utilizado, o compressor deve ser armazenado num local seco e fechado, livre de vapores corrosivos e fora do alcance das crianças.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



A embalagem é composta por materiais recicláveis, que pode eliminar através dos pontos de reciclagem locais.



Nunca coloque aparelhos elétricos no lixo doméstico!

Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a respetiva transposição para o direito interno, as ferramentas elétricas usadas têm de ser recolhidas separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito.

Os lixos como o óleo antigo, lubrificante, filtros e peças de desgaste podem prejudicar os seres humanos, os animais e o meio ambiente e, como tal, têm de ser devidamente eliminados ou reciclados.

Antes de mudar o óleo, encontre um local próprio para colocar o óleo usado. Não o coloque no lixo, não despeje em cursos de água ou deixe no chão.

Pode obter informações relativas à eliminação do compressor usado através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

APOIO AO CLIENTE

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

PLANO DE MANUTENÇÃO

Intervenção	Diário	1º mês ou 20 horas	3 em 3 meses ou 100 horas	Todos os 6 meses ou 500 horas	Todos os anos ou 1000 horas
Limpeza do motor e inspeção do aperto dos parafusos e porcas	✓				
Verificação das válvulas de segurança e retenção	✓				
Verifique o estado das tubagens, mangueiras, acessórios de ligação e possíveis fugas de ar	✓				
Verificar o estado do reservatório de ar comprimido	✓				
Efetuar a purga do reservatório	✓				
Verificar o filtro de ar	✓				
Limpar filtro de ar			✓ (1)		
Substituir elemento filtrante do filtro do ar				✓	
Verificar o nível de óleo do cárter	✓				
Mudar o óleo do cárter					✓
Verificação e substituição das válvulas de segurança e retenção					✓ (2)

(1) Efetue a manutenção mais frequente quando o compressor for utilizado em áreas com muito pó.

(2) A assistência a estes itens deve ser efetua da pelo concessionário de assistência, a não ser que possua as ferramentas apropriadas e conhecimentos mecânicos.

PERGUNTAS FREQUENTES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Pergunta/Problema - Causa	Solução
O motor não liga ou roda demasiado devagar: <ul style="list-style-type: none"> • Tensão de alimentação inexiste; • Tensão de alimentação de alimentação demasiado baixa; • Temperatura demasiado baixa; • Falha no pressostato; • Falha no motor; 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o cabo de alimentação, ficha de ligação, tomada e disjuntor de proteção; • Evitar extensões demasiado longas; Utilizar extensão com secção transversal suficiente; • Não utilizar o compressor com temperaturas exteriores inferiores a +5°C; • Reparar ou substituir; • Reparar ou substituir;
O compressor funciona, mas não tem pressão suficiente ou apresenta uma capacidade de descarga baixa: <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de ar entupido; • Fuga na válvula de segurança ou na válvula de retenção; • Fuga na tubagem de ar comprimido; • Juntas danificadas; • Parafuso de drenagem para água condensada tem fuga; • Segmentos e cilindro danificados; 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar ou substituir; • Verificar e reparar as válvulas; • Verificar ou reparar; • Substituir as juntas danificadas; • Apertar o parafuso manualmente; Verificar a junta do parafuso e, se necessário, substituir; • Reparar ou substituir;
O motor para repentinamente: <ul style="list-style-type: none"> • Peças móveis danificadas por ausência ou nível baixo de óleo na bomba de compressão; • Peças móveis danificadas ou bloqueadas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o estado das peças móveis e substituir se necessário; • Repare ou substitua as peças danificadas;
O compressor para e a proteção térmica dispara: <ul style="list-style-type: none"> • Sobreaquecimento do motor; • Existem bloqueio ou danos nas peças rotativas, que provocam o aquecimento do motor; 	<ul style="list-style-type: none"> • Deixe arrefecer o compressor, carregue no botão de disparo da proteção térmica e volte a ligar o compressor; • Desbloqueie ou substitua as peças, carregue no botão de disparo da proteção térmica e volte a ligar o compressor;
O compressor funciona, é indicada pressão no manômetro, mas as ferramentas não funcionam: <ul style="list-style-type: none"> • Ligação da mangueira de ar comprimido com fugas; • Acoplamento rápido com fugas; • A pressão definida no regulador de pressão é demasiado baixa; 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a mangueira de ar comprimido e as ferramentas. Substitua-as, se necessário; • Verificar o acoplamento rápido e substituir, se necessário; • Aumentar a pressão no regulador de pressão;
Consumo de óleo excessivo: <ul style="list-style-type: none"> • Nível de óleo muito alto; • Segmento ou cilindro danificado; 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar e ajustar o nível de óleo; • Reparar ou substituir;

<p>Ruído ou vibrações anormais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peças ou acessórios de ligação soltos;• Corpos estranhos no interior do motor;• Juntas danificadas;• Partes móveis danificadas;	<ul style="list-style-type: none">• Verificar e reapertar;• Verificar e limpar;• Substituir as juntas danificadas;• Reparar ou substituir;
<p>O compressor arranca com regularidade devido à queda da pressão no reservatório, sem qualquer ferramenta ligada ou debito da rede de distribuição:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perda de ar pelas conexões;	<ul style="list-style-type: none">• Carregar o compressor até atingir a pressão máxima e depois desligue o compressor. Se as fugas de ar não forem audíveis, espalhe água com detergente em todas as conexões. As fugas de ar serão colocadas em evidência pela formação de bolhas de ar. Aperte as conexões onde existir formação de bolhas. Se continuar consulte a assistência técnica;

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca VITO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que estes artigos com a designação COMPRESSOR 300 COM CORREIAS TRIFÁSICO 10BAR com o código VICOC300B cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN ISO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62321:2009, EN 50581:2012, conforme as determinações das diretivas:

Diretiva 2014/30/EU – Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

Diretiva 2014/35/EU – Diretiva de Baixa Tensão

Diretiva 2006/42/EC - Diretiva Máquinas

Diretiva 2011/65/EU – Diretiva RoHS


Diretiva 2000/14/EC –

Nível de potência acústica medida: L_{PA} 73.7 dB(A)

Nível de potência acústica garantida: L_{WA} 83 dB(A)

S. João de Ver,
23 de novembro de 2020

Central Lobão S. A.
O Técnico Responsável
Hugo Santos



DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y CONTENIDO DEL EMBALAJE

COMPRESOR 300 CON CORREA 10BAR – VICOC300B



Lista de Componentes	
1	Salida superior para la conexión a la red fija de aire comprimido
2	Válvula de salida con acoplamiento rápido
3	Manómetro (Presión de salida)
4	Regulador de la presión de salida
5	Empuñadura de transporte
6	Interruptor encendido/apagado
7	Protector de correa
8	Caja de contactor
9	Motor
10	Válvula de seguridad en las tuberías de aire comprimido
11	Bomba de compresión
12	Filtro de aire
13	Tapón de llenado de aceite/respiradero del cárter
14	Botón reset (arranque y parada)
15	Presostato
16	Manómetro (Presión del depósito)
17	Empuñadura auxiliar
18	Rueda fija
19	Válvula antirretorno
20	Visor del nivel de aceite
21	Depósito de aire comprimido
22	Válvula de drenaje del depósito
23	Rueda giratoria
24	Base del depósito de aire comprimido

Datos técnicos	
Tensión de alimentación:	400 V AC 50 Hz
Potencia del motor [cv kW]:	5.5 4
Velocidad de rotación [rpm]:	2800
Presión de servicio [bar psi]:	10 145
Caudal de aire máximo [L/min]:	500
Capacidad del depósito [L]:	290
Aceite del motor:	15W40
Capacidad del cárter [ml]:	1700
Grado de protección:	IP44
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) [dB]:	83
Nivel de presión acústica (L_pA) [dB]:	73.7
Peso [kg]:	180
Dimensiones [mm]:	1590 x 550 x 1100

Simbología

-  Alerta de seguridad o llamada de atención.
-  Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.
-  Peligro de descargas eléctricas.
-  Peligro de fuego o explosión.
-  Respete la distancia de seguridad.
-  Embalaje de material reciclado.
-  Recogida separada de baterías y / o herramientas eléctricas.

Contenido del embalaje	
1	Compresor con correa VICOC300B
2	Rueda giratorias
2	Rueda fijas
1	Juego de tuercas y arandelas
1	Empuñadura de transporte
1	Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y USO

 Al utilizar el compresor debe considerar ciertas medidas básicas de seguridad, para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas y accidentes personales.

 Siempre lea las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento antes de empezar a utilizar su máquina. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

General

Estas medidas preventivas son imprescindibles para su seguridad. Utilice el compresor siempre con cuidado, consciente de la responsabilidad y teniendo en cuenta que el usuario es responsable de eventuales accidentes causados a terceros o a sus bienes.

El compresor sólo puede ser utilizado por personas que hayan leído el manual de instrucciones y estén familiarizadas con la manipulación. Antes de la primera utilización, el usuario debe obtener instrucciones adecuadas y prácticas.

El manual de instrucciones es parte integrante del compresor y debe ser suministrado siempre.

Familiarícese con los dispositivos de mando, así como con el uso del compresor. El usuario debe saber, en particular, cómo detenerlo rápidamente.

Manténgase atento y utilice el compresor con criterio. Uno momento de desatención puede resultar en graves lesiones.

Utilice el compresor sólo si está en buenas condiciones físicas y psíquicas. Nunca utilice herramientas eléctricas si está cansado o bajo el efecto de alcohol, drogas o medicamentos. Si sufre algún problema de salud, consulte a su médico sobre la posibilidad de trabajar con el compresor.

No permita la utilización del compresor por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, personas con falta de experiencia y conocimiento al respecto del compresor u otras personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso.



El compresor solamente debe ser utilizado como detallado en esto manual. No son permitidas otras utilizaciones que puedan ser peligrosas y que provoquen lesiones al utilizador o al aparato.

No sobrecargue el compresor, el aparato funciona mejor y con más seguridad dentro de los límites de potencia indicados en la tabla de las especificaciones técnicas.

Utilice uno compresor adecuado para cada tipo de trabajo. La utilización del compresor para fines diferentes del previsto y el uso inadecuado de los accesorios, pueden resultar en situaciones peligrosas.

Por motivos de seguridad, se prohíbe cualquier cambio en la máquina además del montaje de accesorios autorizados por el fabricante. Cualquier cambio efectuado anula el derecho a la garantía.

Puede obtener información sobre los accesorios autorizados en su distribuidor oficial VITO.

Seguridad eléctrica

 No utilice herramientas eléctricas en ambientes explosivos, especialmente bajo la presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar los líquidos, gases o polvo.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia, ni las utilice en ambientes mojados o húmedos. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de daño en la herramienta y la descarga eléctrica al usuario.

 La tensión de alimentación y frecuencia deben coincidir con las especificaciones técnicas del compresor. Mantenga la tensión entre $\pm 5\%$ del valor nominal. No utilice el compresor en locales donde la tensión de alimentación no es constante.

El cable de alimentación debe ser conectado a través del enchufe, en una toma eléctrica con protección diferencial. Si el espacio de trabajo es muy caliente, húmedo o con elevada concentración de polvo, el circuito del tomacorriente debe estar protegido con un disyuntor (30 mA), para garantizar la seguridad del usuario.

No utilice nunca el cable de alimentación para tirar, transportar o desenchufar el compresor. Los cables de alimentación dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Mantenga el cable de alimentación y el enchufe, alejados de fuentes de calor, aceite, objetos cortantes y accesorios giratorios. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un técnico calificado, no es permitido repararlo.

No modifique el enchufe del cable de alimentación, utilice uno compatible con el enchufe. No utilice ningún tipo de adaptador.

No se recomienda el uso de prolongadores para la conexión del cable de alimentación. Sin embargo, si utiliza uno prolongador, debe tener algunos cuidados, tales como:

- Al utilizar la herramienta eléctrica al aire libre, utilice solo prolongadores adecuados para uso exterior. La utilización de uno prolongador adecuada disminuye el riesgo de descarga eléctrica;
- Utilice únicamente prolongadores, enchufes y tomas de corriente con puesta a tierra;
- La sección de los conductores del prolongador debe ser proporcional a la longitud y con características iguales o superiores a las características del cable de alimentación de la herramienta eléctrica;
- No utilice prolongadores dañados. Examine los prolongadores antes de usar y sustituya si es necesario;
- Cuando el utilizar un enrollable, desenrolle el cable en su totalidad;
- Desenchufe siempre el prolongador eléctrico antes de desconectar el cable de alimentación del compresor.

Instrucciones de seguridad para trabajar con aire comprimido y pistolas de aire

Antes de abrir cualquier válvula de aire comprimido, asegúrese que los rafrescos, mangueras o accesorios están debidamente conectados de modo a evitar riesgo de desconexión y proyección durante la utilización del compresor.

Mantenga la manguera conectada al compresor y a la pistola o herramienta de aire comprimido mientras el sistema estuviere sobre presión. Asegúrese que el compresor está apagado y toda la presión es liberada antes de desconectar las mangueras.

Si se suelta una manguera presurizada, aléjese de los latigazos de la manguera. Si es posible, detenga el compresor inmediatamente.

Si retira la manguera de la válvula de salida, con el compresor bajo presión, sujeté el racor de la manguera para evitar lesiones.

No direccione la pistola de aire hacia personas, animales, aparatos o instalaciones eléctricas. Nunca utilice la pistola de aire para limpiar la ropa.

Nunca coloque las manos o cualquier otra parte del cuerpo en frente de la pistola de aire. El jato de aire puede provocar lesiones graves.

Siempre que existir una fuga de aire es indicativo de avería o anomalía. Pare el compresor, compruebe y repare inmediatamente las fugas.

Durante el funcionamiento, compruebe regularmente que el motor del compresor se apaga cuando se alcanza la presión máxima.

Accidentes con compresores son muy habituales y, en la mayoría de los casos, los mismos podrían ser evitados con un mantenimiento regular del aparato más los debidos cuidados de seguridad. Los accidentes con compresores de aire pueden provocar lesiones graves y provocar la muerte al utilizador y a las personas que se encuentren en el área de trabajo.

Instrucciones de seguridad para pintar con aire comprimido

Utilice una mascarilla de protección siempre que hace trabajos de pintura con pistola de aire comprimido, principalmente se utilizar sustancias prejudiciales a la salud. Respete las indicaciones de los fabricantes relativamente a las sustancias peligrosas.

No utilice tinta o solventes con un punto de inflamación inferior a 55°C.

No fume en el área de trabajo durante el proceso de pintura, los vapores de tinta son fácilmente inflamables.

No guarde o coma alimentos y bebidas en el área de trabajo. Los vapores de tinta son prejudiciales.

El área de trabajo deberá ser superior a 30 m³ y deberá tener una ventilación suficiente durante los procesos de pintura y secado.

No pinte en el sentido contrario a la dirección del viento.

Seguridad de los recipientes bajo presión

Compruebe el depósito bajo presión antes de cada puesta en marcha. Verifique la existencia de herrumbre y daños. El compresor no puede ser colocado en funcionamiento si el depósito presentar herrumbre o estuviere dañado. Si se detectan daños, póngase en contacto con el centro de reparación.

Antes de empezar a trabajar

Asegúrese de que el compresor se utiliza únicamente por personas conocedoras del manual de instrucciones.

Para garantizar que trabaja con el compresor en seguridad, antes de la puesta en marcha, es necesario:

- Verificar que todo el aparato y accesorios están montados correctamente e en buen estado. Caso existan daños o desgastes excesivos, cambie las piezas y los accesorios. Nunca utilice piezas o accesorios dañados;
- Verificar se existen desalineaciones, bloqueos o daños en las piezas móviles/giratorias, o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento normal del compresor. Todas las piezas móviles deben girar suavemente y sin ruidos anormales;
- Verificar que el interruptor está en posición de apagado cuando conecta el cable de alimentación. Si el interruptor está roto o no permite controlar el funcionamiento del compresor, ello debe ser reparado o sustituido para evitar el arranque involuntario del compresor;
- Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete antes de encender el compresor. Una llave que haya sido dejada puesta en una parte giratoria de la herramienta eléctrica podrá resultar en heridas personales;
- Comprobar si los dispositivos de seguridad están en perfectas condiciones y funcionan correctamente. Nunca utilice la herramienta eléctrica si los dispositivos de seguridad faltan, están inhibidos, dañados o gastados;
- Los dispositivos de protección y las piezas rotas deben ser cambiados o reparados por el servicio de asistencia técnica.

Realice todos los ajustes y trabajos necesarios para el correcto montaje de la herramienta eléctrica, si tiene dudas o dificultades diríjase a su distribuidor oficial.

Durante el trabajo

 Mantenga a terceros alejados de la zona de operación de la herramienta eléctrica. Nunca trabaje mientras estén animales o personas, en particular niños, en la zona de riesgo.

Mantenga el área de trabajo limpia, organizada y bien iluminada, de esta forma disminuye el riesgo de accidentes.

Para evitar todos los peligros asociados a estos trabajos, utilice siempre ropa y equipo de protección personal. El uso de mascarilla o gafas de protección, ropa con manga larga, calzado de seguridad, guantes y delantal de cuero, mascarilla de protección respiratoria y protectores auriculares, en las condiciones apropiadas, reduce el riesgo de lesiones.

Cada persona que esté dentro del área de trabajo tiene de vestir equipos de protección individual. Algunos objetos puedan ser proyectados durante el funcionamiento del compresor y provocar herimientos fuera del área de trabajo.

La ropa usada durante la utilización de la máquina debe ser adecuada, justa y cerrada, por ejemplo, un traje combinado. No utilice ropa larga ni bisutería. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

Los dispositivos de comando y de seguridad instalados en el compresor no pueden ser retirados ni inhibidos.

Mantenga siempre las protecciones de los elementos giratorios instaladas.

Certifique que las rejillas de ventilación no están obstruidas durante el funcionamiento. No colocar ningún objeto en las rejillas de ventilación.

Durante el funcionamiento del compresor, algunas partes, piezas y accesorios llegan a temperaturas muy elevadas. Para evitar quemaduras no tocar en estos elementos durante la utilización.

Mantenimiento y limpieza

 Antes de empezar los trabajos de limpieza, ajuste, cambio de accesorios, reparación o mantenimiento, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Cambiar inmediatamente las piezas gastadas o dañadas de modo que el compresor esté siempre operativo y en condiciones de funcionamiento seguro.

Limpieza:

Es recomendada una limpieza completa después de cada utilización.

No utilice productos de limpieza agresivos. Estos productos pueden dañar plásticos y metálicos, perjudicando el funcionamiento seguro de su aparato.

Mantenimiento:

Sólo se pueden realizar trabajos de mantenimiento descritos en este manual de instrucciones, todos los demás trabajos deberán ser ejecutados por un distribuidor oficial.

Mantenga todas las tuercas y tornillos bien apretados para que la herramienta pueda funcionar en seguridad.

Si remueve componentes o dispositivos de seguridad para efectuar trabajos de mantenimiento, éstos deberán ser inmediatamente recolocados de forma correcta.

Utilice sólo herramientas o accesorios autorizados por VITO para este compresor o piezas técnicamente idénticas. En caso contrario, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. En caso de dudas o si le faltan los conocimientos y medios necesarios, deberá dirigirse a un distribuidor oficial.

Asistencia Técnica

El compresor debe repararse únicamente por el servicio de asistencia técnica de la marca, o por personal calificado, sólo con piezas de recambio originales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El compresor debe ser montado con las ruedas y sobre en una superficie horizontal y sólida, que aguante el peso y las vibraciones existentes durante el funcionamiento. Nunca utilice el compresor con una inclinación superior a 15°.

Si instalar el compresor en una estructura fija de forma permanente, es recomendada la colocación de amortiguadores entre los apoyos del depósito y la estructura de fijación. El compresor no debe estar fijo en la base de apoyo directamente a través de los apoyos del depósito.

El compresor debe ser instalado en un área que permita la circulación de aire y la realización de trabajos de mantenimiento con facilidad. Asegúrese que las distancias entre el compresor y cualquier obstáculo son suficientes para realizar los referidos trabajos. En el mínimo 50cm lejos de cualquier pared u obstáculo.

Evite tuberías de aire y prolongadores eléctricos demasiado largos. Si posible, el compresor debe ser instalado cerca de los aparatos que van a consumir el aire comprimido producido.

Instale el compresor en locales limpios, secos y bien aireados. Nunca instale el equipo en espacios húmedos o donde existe proyección de agua.

Instale el compresor en espacios sin polvo, productos químicos, vapores, explosivos o gases inflamables.

Ruedas

Ruedas fijas

1. Coloque las ruedas (18) en los ejes situados en la base del depósito de aire comprimido;
2. Coloque las arandelas y los pasadores de fijación de las ruedas.

Ruedas giratorias

1. Introduzca el tornillo de fijación de las ruedas giratorias (23) en los agujeros frontales de la base (24) del depósito de aire comprimido (21);
2. Ponga las arandelas y las tuercas en los tornillos de fijación;
3. Apriete las tuercas.

Empuñadura de transporte

1. Encaje los extremos de la empuñadura de transporte (5) en los agujeros;
2. Apriete los cuatro tornillos.

Conexión de las tuberías/mangueras de aire comprimido

El compresor suministra aire comprimido a través de 3 tipos de conexión:

- Para la instalación permanente con tuberías rígidas, utilice las salidas situadas en la parte superior del depósito (1):
 1. Retire el tapón con una llave hexagonal;
 2. Atornille el racor de conexión de la tubería fija.

Las salidas en la parte superior permiten el uso de tubos de mayor diámetro.

La presión de salida no se puede ajustar.

- Para la instalación permanente con tuberías flexibles, utilice la válvula de salida para la conexión a la red flexible de aire comprimido:
 1. Introduzca el racor de la manguera en el acoplamiento rápido de la válvula de salida.
- La presión de salida no se puede ajustar.
- Válvula de salida con acoplamiento rápido (2):
 1. Inserte la manguera de aire comprimido o las herramientas neumáticas en el acoplamiento rápido.

Estas válvulas con acoplamiento rápido permiten el ajuste de la presión de salida.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El compresor de aire es un aparato muy utilizado en obras de construcción, talleres mecánicos o industrias. Suministra aire comprimido para funcionamiento de diversos equipos, tales como pistolas de aire o pintura y herramientas neumáticas.

Cuando trabaja con el compresor, debe tener algunos cuidados y seguir los procedimientos de utilización:

- Nunca toque en la culata, las aletas de refrigeración y en la tubería de aire comprimido, una vez que estos elementos alcanzan altas temperaturas durante el funcionamiento. Después de la parada, aguarde alguno tiempo hasta que las piezas enfrien.
- Nunca coloque objetos inflamables u objetos de nylon y tejido cerca o sobre el compresor;
- Las tuberías o mangueras conectadas al compresor deben tener características de caudal y presión al menos iguales a las especificaciones técnicas del compresor;
- Nunca encienda el compresor si el filtro de aire no estuviere montado;
- Nunca cambie la válvula de seguridad y el depósito;
- En caso de utilización del compresor en trabajos de pintura, no opere a menos de 10m de distancia del compresor. Utilice mangueras de conexión para trabajar alejado del aparato;
- El compresor sólo puede ser colocado en funcionamiento en ambientes con temperaturas entre +5°C e +45°C.



Antes de colocar el compresor en funcionamiento, deberá garantizar que todos los componentes están debidamente montados.

Arranque y parada

Después de efectuar las tareas de montaje e instalación, el compresor está apto a funcionar. El procedimiento de arranque inicial deberá ser hecho inmediatamente luego de la instalación del compresor y según la orden siguiente:

1. Compruebe el nivel de aceite en el visor (20) y conecte el cable de alimentación;
2. Ponga el interruptor de encendido/apagado (6), situado en la caja del contactor (8), en la posición "I";
3. Tire del botón reset (14) para arrancar el motor del compresor;
 - El motor del compresor funcionará hasta que el depósito esté completamente lleno. Cuando el depósito alcanza la presión máxima establecida en el presostato (15), el motor apaga automáticamente.
 - Tan pronto como el motor se apaga, el aire comprimido acumulado en la tubería entre la bomba de compresión y la válvula antirretorno se libera. Esta es la condición necesaria para evitar que el motor arranque de nuevo bajo presión. Esto evita que se dañe el motor y prolonga su vida útil.
4. Presione el botón reset para detener el motor y no permitir el arranque automático;
5. Abra la válvula de drenaje (22), para vaciar el condensado (agua) del depósito;
6. Una vez que haya salido todo el condensado, cierre la válvula de drenaje;
7. Conecte las pistolas de aire comprimido o herramientas neumáticas, a las válvulas de salida con acoplamiento rápido (2) o conéctelos a las redes de distribución de aire comprimido fijas;
8. Tire del botón reset hasta que el compresor esté listo a arrancar;
Al encender el compresor, si la presión del depósito es inferior à la presión mínima definida en el presostato, el motor se pone en marcha inmediatamente.
9. Comprobar si existen fugas de aire en la tubería o rieles. Caso no tenga ninguna herramienta o aparato conectado al compresor o en la red de distribución y el compresor se pone en marcha sistemáticamente, esto es indicativo de fugas.

Presostato/botón reset

El funcionamiento automático del compresor es controlado por uno presostato (15). El compresor se pone en marcha cuando es alcanzado el valor de presión mínimo y máximo, desde que el botón reset esté halado hacia arriba.

La presión mínima y máxima están ajustadas de fábrica, no las cambie.

El botón reset (arranque y parada) conectado al presostato permite parar la marcha del compresor, siempre que el usuario pretenda o en caso de emergencia.

Válvula de seguridad

La válvula de seguridad está ajustada para disparar de acuerdo con la presión admisible del depósito de aire comprimido (21). Si en alguno caso la presión admisible del depósito es alcanzada y el motor no se apaga, la válvula de seguridad debe abrirse.

La válvula de seguridad de la tubería de aire (10) se ajusta para que se dispare en función de la presión admisible en la línea de aire comprimido. Si por alguna razón se alcanza la presión admisible en el depósito y el motor no se detiene, la válvula de seguridad debe abrirse.

No es permitido ajustar la válvula de seguridad o remover el sello de plástico.

Para que la válvula de seguridad funcione correctamente en caso de necesidad, debe ser accionada regularmente.

1. Tire del anillo hasta que el aire comprimido salga de forma audible. Luego suelta el anillo.

Protección térmica

Cuando hay bloqueos o daños en las partes móviles/rotativas, o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento del compresor, la temperatura sube demasiado, y el relé térmico del contactor se dispara.

Hay dos opciones para reiniciar el compresor: rearme automático o manual del relé térmico.

Rearme automático:

(Botón del relé térmico pulsado y mantenido hacia la izquierda)

El relé térmico se rearma automáticamente sin necesidad de intervención.

Rearme manual:

(Botón hacia la derecha)

1. Deje que el compresor se enfrie;
2. Abra la caja de conexiones del contactor (8);
3. Presione el botón del relé térmico;

Si el botón del relé térmico no se rearma, el enfriamiento no fue suficiente.

4. Coloque la tapa en la caja de conexiones;
5. Tire del botón reset para poner en marcha el compresor (14).

Ajuste de la presión en las válvulas de salida con acoplamiento rápido

La presión de salida del aire comprimido en las válvulas con acoplamiento rápido puede ser ajustada en el regulador de presión de salida.

1. Tire del regulador de presión (4) hacia arriba y gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar y en el sentido contrario para disminuir la presión de salida.

Después de cada uso, desenroscar el tornillo de purga de condensados para vaciar el regulador de presión.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de efectuar cualquier trabajo de manutención o limpieza, desconecte el cable de alimentación de la toma, vacíe el depósito de aire comprimido y deje resfriar el compresor de modo a evitarse eventuales arranques accidentales y quemaduras.

Drenaje del agua condensada del depósito del aire comprimido

Para asegurar una vida útil larga del depósito de aire comprimido es conveniente drenar el agua condensada después de cada utilización del compresor, principalmente cuando es utilizado en climas húmedos.

1. Abra la válvula de drenaje del depósito (22);
2. Aguarde hasta que todo el condensado salga;
3. Cierre la válvula.

 El líquido de condensado en el depósito de aire comprimido contiene desechos de aceite. Elimine los condensados de forma ecológica en un lugar de recogida apropiado.

Cambio del aceite

La función del aceite en el compresor es lubricar las piezas en constante fricción, evitando así el sobrecalentamiento y el desgaste de estas.

Para comprobar el nivel de aceite, coloque el compresor en una superficie plana y horizontal. El nivel de aceite debe estar por encima de la marca roja, que representa el nivel máximo en el indicador de nivel (20).

Si es necesario reajustar el nivel de aceite:

1. Apague el compresor y desenchufe el cable de alimentación;
2. Utilice una herramienta o desenrosque el tornillo de drenaje de condensado (22) para eliminar la presión del aire;
3. Desenrosque y retire el tapón de llenado de aceite de la bomba de compresión;
4. Añada aceite (15W40) hasta el nivel correcto;

Para cambiar el aceite:

5. Coloque bandeja de drenaje de aceite debajo del tapón de drenaje de aceite (18);
6. Retire el tapón de drenaje y vacíe todo el aceite;
7. Una vez que se haya vaciado todo el aceite, coloque y apriete el tapón de drenaje de aceite;
8. Utilice un embudo y llene con aceite nuevo a través de la abertura de llenado de aceite;
9. Compruebe el nivel y añade hasta el nivel adecuado;
10. Coloque y apriete el tapón del cárter de aceite.

Ajuste de la tensión de la correa y cambio

1. Apague el compresor y desenchufe el cable de alimentación;
2. Desmonte el protector de la correa del motor (7):
 - Gire todas las fijaciones de la rejilla de protección con un alicates;
 - Retire la rejilla de protección de la correa;
3. Afloje los tornillos de fijación del motor;
4. Desplace el motor para asegurar la tensión adecuada en la correa;

La correa no debe estar demasiada apretada ni demasiado floja. Necesita un ajuste adecuado para evitar el desgaste prematuro o el deslizamiento.

5. Mantenga el motor en posición y apriete los tornillos de fijación;
6. La correa debe quedar alineada. Para ello es necesario alinear también la polea del motor y el volante de la bomba.
6. Monte el protector de la correa en el orden inverso al del desmontaje.

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire (12) es uno componente de protección en la admisión de aire en el compresor. Impide la aspiración de polvo, suciedad y elementos que perjudican el buen funcionamiento del compresor. El filtro debe ser limpio con regularidad. Uno filtro de aire obstruido reduce significativamente la producción de aire comprimido.

1. Afloje la tuerca de mariposa de la parte inferior del filtro y retire la tapa;
2. Saque el elemento filtrante y soplarlo con aire comprimido hasta quedar totalmente limpio;
3. Encaje el elemento filtrante y monte los restantes componentes en el orden inverso al desmontaje.

 La utilización del filtro no garantiza la calidad del aire generado por el compresor. Este aire es inapropiado para ser respirado.

Limpieza y almacenamiento

Limpieza

Después de cada utilización limpie todos los componentes del compresor. Limpie la maquina con un paño limpio u húmedo o sople con aire comprimido a baja presión. El manejo cuidado protege el compresor y aumenta su vida útil.

Mantenga el compresor y sus ranuras de ventilación siempre limpias. Limpie regularmente las ranuras de ventilación o siempre que queden obstruidas.

Almacenamiento

Para evitar que el compresor se ponga en marcha fortuitamente, desconecte el cable de alimentación, vacíe el depósito de aire comprimido y retire todas las herramientas de aire comprimido conectadas al compresor.

Cuando no estuviere en funcionamiento, el compresor debe ser almacenado en uno local seco y cerrado, libre de vapores corrosivos y fuera del alcance de los niños.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



El embalaje se hace de materiales reciclables, que puede eliminar a través de los puntos de reciclaje locales.



¡Nunca coloque ningún tipo de herramienta eléctrica en la basura doméstica!

Según la norma europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de herramientas eléctricas y electrónicas y su transposición para el derecho interno, estas herramientas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previsto al efecto.

Los residuos como el aceite viejo, el combustible, el lubricante, los filtros y las piezas de desgaste pueden perjudicar a los seres humanos, los animales y el medio ambiente y, como tal, deben ser debidamente eliminados o reciclados.

Antes de cambiar el aceite, busque un lugar adecuado para poner el aceite usado. No lo tire a la basura, ni lo arroje a los cursos de agua, ni lo deje en el suelo.

Puede obtener información acerca de la eliminación de la máquina utilizada a través de los responsables legales del reciclaje en su municipio.

ATENCIÓN AL CLIENTE

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

PLAN DE MANTENIMIENTO

Acción	Diario	1º mes o 20 horas	3 en 3 meses o 100 horas	Todos los 6 meses o 500 horas	Todos los años o 1000 horas
Limpiar el motor y comprobar si los tornillos y tuercas están apretados	✓				
Comprobar las válvulas de seguridad y antirretorno	✓				
Comprobar el estado de la tubería, mangueras, racores y posibles fugas de aire	✓				
Comprobar el estado del depósito de aire comprimido	✓				
Purgar el depósito	✓				
Comprobar el filtro de aire	✓				
Limpiar el filtro de aire			✓ (1)		
Cambiar el elemento filtrante del filtro de aire				✓	
Comprobar y cambiar las válvulas de seguridad y antirretorno	✓				
Comprobar las válvulas de seguridad y antirretorno					✓
Comprobar del estado de la tubería, mangueras, racores y posibles fugas de aire					✓ (2)

(1) Efectuar el mantenimiento con más frecuencia cuando la máquina fuera utilizada en locales con mucho polvo.

(2) La asistencia para estos componentes debe ser efectuada por el centro de reparación, a no ser que el usuario tenga las herramientas apropiadas y conocimientos mecánicos.

PREGUNTAS FRECUENTES / RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pregunta/Problema - Causa	Solución
El motor no arranca o funciona muy lentamente: <ul style="list-style-type: none"> Tensión de alimentación no existe; Tensión de alimentación muy baja; Temperatura muy baja; Avería en el presostato; Avería en el motor; 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cable de alimentación, enchufe, toma y disyuntor de protección; Evitar prolongadores demasiado largos; Utilizar un prolongador con una sección transversal suficiente; No utilizar o compresor con temperaturas exteriores inferiores a +5°C; Reparar o cambiar; Reparar o cambiar;
El compresor funciona, pero no tiene presión suficiente o presenta una capacidad de descarga baja: <ul style="list-style-type: none"> Filtro de aire obstruido; Fuga en la válvula de seguridad o en la válvula de antirretorno; Fuga en la tubería de aire comprimido; Juntas dañadas; El tornillo de purga del condensado tiene una fuga; Segmentos y cilindro dañados; 	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar o cambiar; Verificar y reparar las válvulas; Verificar o reparar; Cambiar las juntas dañadas; Apriete con firmeza el tornillo; Verificar la junta del tornillo y, si necesario, cambiarlo; Reparar o cambiar;
El motor se detiene de repente: <ul style="list-style-type: none"> Piezas en rotación dañadas por ausencia o bajo nivel de aceite en la bomba de compresión; Partes móviles dañadas o bloqueadas; 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar el estado de las piezas móviles y cambiarlas si es necesario; Reparar o cambiar las piezas dañadas;
El compresor para y el protector térmico dispara: <ul style="list-style-type: none"> Sobrecalentamiento del motor; Existen bloqueos o daños en las piezas giratorias, que provocan el calentamiento del motor; 	<ul style="list-style-type: none"> Dejar enfriar el compresor, presionar el botón de disparo de la protección térmica y volver a encender el compresor; Desbloquear o cambiar las piezas, presionar el botón de disparo de la protección térmica y volver a encender el compresor;
El compresor funciona, es indicada la presión en el manómetro, pero las herramientas no funcionan: <ul style="list-style-type: none"> Racor de la manguera de aire comprimido con fugas; Acoplamiento rápido con fugas; La presión definida en el regulador de presión es demasiado baja; 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la manguera de aire comprimido y las herramientas. Cambiarlas si necesario; Verificar el acoplamiento rápido y cambiar, si necesario; Aumentar la presión en el regulador de presión;
Consumo excesivo de aceite: <ul style="list-style-type: none"> Nivel de aceite demasiado alto; Segmento o cilindro dañado; 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar y ajustar el nivel de aceite; Reparar o cambiar;

Vibraciones o ruidos anormales: <ul style="list-style-type: none">• Hay alguna pieza o accesorio flojos;• Cuerpos extraños en el interior del motor;• Juntas dañadas;• Las piezas móviles están muy desgastadas;	<ul style="list-style-type: none">• Comprobar y apretar;• Comprobar y limpiar;• Cambiar las juntas dañadas;• Reparar o cambiar;
El compresor enciende con regularidad debido a la queda de presión en el depósito, sin cualquier herramienta conectada o débito de la red de distribución de aire comprimido: <ul style="list-style-type: none">• Pérdida de aire a través de los racores;	<ul style="list-style-type: none">• Cargar el compresor hasta alcanzar la presión máxima y después apagarlo. Si las fugas de aire no son perceptibles, lanzar agua enjabonada en todas las conexiones. Las fugas de aire serán visibles a través de la formación de burbujas de aire. Apretar los racores donde existir burbujas. Se persistir, consultar la asistencia técnica;

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.

Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca VITO), así como cualquier daño causado por el uso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto con la designación COMPRESOR 300 CON CORREA 10BAR y referencia VICOC300B cumple con las siguientes normas o documentos normativos: EN ISO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62321:2009, EN 50581:2012, cumple con las siguientes normas o documentos normativos:

2014/30/UE – Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/35/UE – Directiva de Baja Tensión

2006/42/CE – Directiva de Máquinas

2011/65/UE – Directiva RoHS


2000/14/EC –

Nivel de potencia acústica medido: L_{PA} 73.7 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado: L_{WA} 83 dB(A)

S. João de Ver,
23 de noviembre de 2020

Central Lobão S. A.
El técnico encargado
Hugo Santos



POWER TOOL DESCRIPTION AND PACKAGING CONTENT

10BAR BELT COMPRESSOR 300 – VICOC300B



Lista de Componentes	
1	Saída de topo para ligação a rede fixa
2	Válvula de saída com ligação rápida
3	Manómetro (Pressão de saída)
4	Regulador da pressão de saída
5	Carrying handle
6	ON/OFF switch
7	Belt guard
8	Contactor box
9	Motor
10	Safety valve
11	Pump
12	Air filter
13	Oil filler/breather cap
14	Reset switch
15	Pressure switch
16	Pressure gauge (Tank pressure)
17	Auxiliary handle
18	Fixed wheel
19	Non-return valve
20	Oil level sight glass
21	Air receiver tank
22	Tank drain valve
23	Caster wheel
24	Air receiver tank base

Technical data	
Supply voltage:	400 V AC 50 Hz
Motor power [hp kW]:	5.5 4
Rotation speed [rpm]:	2800
Operating pressure [bar psi]:	10 145
Air displacement [L/min]:	500
Tank capacity [L]:	290
Motor oil:	15W40
Oil sump capacity [ml]:	1700
IP code:	IP44
Sound power level (L_{WA}) [dB]:	83
Sound pressure level (L_{PA}) [dB]:	73.7
Weight [kg]:	180
Dimensions [mm]:	1590 x 550 x 1100

Symbols

-  Security alert or warning.
To reduce the risk of injury, user must read the instruction manual.
-  Electric shock hazard.
-  Fire and explosion hazard.
-  Respect the safety distance.
-  Packaging made from recycled materials.
-  Batteries or power tools should not be disposed of together with household waste.

Packaging content	
1	Belt compressor VICOC300B
2	Caster wheels
2	Fixed wheels
1	Set of washers and nuts
1	Carrying handle
1	Instruction manual

GENERAL SAFETY AND USE INSTRUCTIONS

 While operating this compressor, several basic safety precautions must always be followed to reduce the risk of fire, electric shocks and personal injuries.

 Read and understand the instruction manual before start using this appliance. Keep this manual for future reference.

General

These preventive measures are essential for your safety, always operate the compressor carefully, responsibly and considering that the user is responsible for any accidents caused to third parties or their property.

The compressor may only be used by people who have read the instruction manual and are familiar with its handling. Before first use, the user must be instructed by the seller or other competent person on how to use the compressor and must receive adequate and practical instructions.

This instruction manual is an integral part of the compressor and must always be provided alongside the appliance.

Familiarize yourself with the control devices and use of the air compressor. In particular, the user must know how to quickly stop the appliance.

Stay alert and use common sense while operating a compressor. A moment of inattention can result in serious injury.

Do not use the air compressor if you are not both physically and mentally well. Do not operate it while you are tired or under the influence of medication, drugs or alcohol. If you have a health problem, ask your doctor if it is safe for you to use the air compressor before doing so.

Never allow the air compressor to be operated by children, individuals with limited physical, sensory or mental abilities, individuals with lack of experience and knowledge of the appliance, or others unfamiliar with the use instructions.



The air compressor may only be used as stated in this instruction manual. Any other use, which may be dangerous and may cause injury to the user or damage to the power tool, is not permitted.

Do not overload the compressor, the equipment runs better and safer within its limits indicated in the technical data table.

Do not overload the compressor and use it properly for each type of work. Using this equipment for purposes other than the intended may result in dangerous situations.

For safety reasons, any alteration to the compressor other than the assembly of accessories authorised by the manufacturer is prohibited. The warranty on your air compressor will be voided if you alter it in any way.

You may get information on authorized accessories from your official VITO distributor.

Electrical safety instructions

 Do not run the air compressor in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that can ignite liquids, gases, or dust.

Do not expose the power tool to rain or operate it in wet or moist environments. The presence of water in a power tool increases the risk of damage and electric shock to the user.

 The supply voltage must match the technical specifications of the air compressor. Keep the voltage between $\pm 5\%$ of the rated value. Do not operate the power tool in places where the supply voltage is not stable.

The power cord must be plugged into a socket with differential protection and earth terminal. If the workplace is extremely hot, humid or with a high concentration of dust, the socket circuit must be protected with a circuit breaker (30 mA) to ensure the safety of the user.

Never use the power cord to pull, carry or unplug the compressor. Damaged power cords increase the risk of electric shock.

Keep the power cord and plug away from heat sources, oil, sharp objects and rotary accessories. Check the condition of the power cord regularly, if it is damaged, it must be replaced or repaired by a qualified technician.

Never change the power cord's plug and use a socket which is compatible with the plug. Do not use any kind of socket adaptor.

The use of extension cords to plug in the power cord is not recommended. However, if you use an extension cord, you should take some precautions, such as:

- If operating the compressor outdoors, use only extension cords suitable for outdoor use. The use of a suitable extension cord reduces the risk of electric shock;
- Use only extension cords, plugs and sockets with earth terminal;
- The cross-section of the extension cord's cables shall be proportional to the length and with the same characteristics as or larger than the air compressor's power cord;
- Do not use damaged extension cords. Examine the extension cords before using them and replace if necessary;
- When using an extension cord reel, unroll the cord completely;
- Always unplug the extension cord before removing the power cord from the compressor.

Safety instructions when using compressed air and blow guns

Before opening any outlet valve, make sure that the couplings, hoses or accessories are correctly assembled to avoid the risk of disconnection and projection while compressor is running.

Keep the air hose connected to the compressor and to the gun while the system is under pressure. Make sure the compressor is switched off and all pressure is released before disconnecting the hoses.

If an under-pressure hose breaks loose, move away from possible hose whippings. If possible, stop the compressor immediately.

If you remove the hose from the outlet valve, with the compressor under pressure, hold the quick-release coupling so as to avoid injury.

Never point the air blow gun at people, animals, equipment or electrical installations. Never use the air blow gun to clean your clothes.

Never place your hand or any other part of your body in front of the air blow gun. The air jet can cause serious injuries.

Whenever there is an air leak, it is a sign of anomaly or malfunction. Stop the compressor, check and repair air leakage immediately.

While operating, check regularly that the compressor motor shuts down when the maximum pre-set pressure is reached.

Accidents while operating a compressor are common, and in most cases could be avoided with regular appliance maintenance and safety measures. Accidents with air compressors can cause serious injury and death to the user and to people nearby the work area.

Safety instructions when painting with compressed air

Always wear face masks when painting with spray guns, especially if you are using materials that are harmful to health. Respect manufacturer's instructions concerning the chemical substances.

Do not use paint or solvents with a flash point under 55°C.

Do not smoke nearby the working area while painting. The spray steam is highly flammable.

Do not store food or eat in the working area. The spray steam is harmful to health.

The working area should be larger than 30 m³ and must be well ventilated during painting and drying.

Do not paint in the opposite direction of the wind.

Safety in under-pressure air tanks

Check the under-pressure air tank before starting the compressor. Check for rust and damage. The compressor cannot be started if the air tank is rusted or damaged. If you detect damage, please contact the technical assistance.

Before you start operating

Individuals who have not read the instruction manual and are not familiarized with how to operate the air compressor must not use it.

To ensure that you work with the power tool safely, you should consider a few precautions and procedures before start-up:

- Check that all appliance and attachments are assembled correctly and in good condition. If there is damage or excessive wear, replace the parts and accessories. Never use parts or accessories that are damaged;
- Check for misalignments, blockages or damage to moving/rotating parts, or any other condition that could affect the compressor operation. All moving parts should rotate smoothly, without abnormal noise;
- Make sure the switch is off when you plug in the power cord. If the reset switch is damaged or does not allow the operation of the power tool to be controlled, it must be repaired or replaced in order to prevent any unintentional start. Never use equipment where the switch cannot be turned on and off;
- Remove any adjusting key or wrench before turning the air compressor on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury;
- Make sure the safety devices are in perfect condition and function correctly. Never operate the air compressor if the safety devices are missing, inhibited, damaged or worn out;
- Safety devices and damaged parts must be repaired or replaced in a service center.

Make all adjustments and work necessary for the correct assembly of the air compressor if you have any questions or difficulties, contact your official distributor.

While operating

 Keep third parties away from the air compressor's area of operation. Never work while animals or people, especially children, are in the danger zone.

Keep the work area clean, organized and well lit (250 to 300 lux light), thus decreasing the risk of accidents.

Always wear personal protective equipment and clothing. Wearing a visor or goggles, dust mask, hearing protection, anti-slip safety shoes, long-sleeved clothing, gloves and helmet properly reduces the risk of injury.

Everyone coming into the working area must wear personal protective equipment. Objects can fly off while the compressor is running and accidentally harm whoever is nearby.

Clothing worn during the appliance operation must be adequate, tight and closed, for example, a work boiler suit. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts.

The control and safety devices installed must not be removed or inhibited.

Always keep in place the guards.

Make sure that the ventilation slots are not clogged. Do not place any objects over the ventilation slots.

During compressor operation, some parts and attachments reach high temperatures. To avoid burns, do not touch these elements.

Maintenance and cleaning

 Before performing cleaning, adjusting, repairing and maintenance tasks, the power cord must be unplugged.

Replace worn out or damaged parts immediately, so that the air compressor is always in a safe operating condition.

Cleaning:

The compressor must be thoroughly cleaned after each use.

Do not use aggressive cleaning products. These products may damage plastics and metals, compromising the safe operation of the air compressor.

Maintenance:

Only maintenance works described in this instruction manual may be carried out, all other works must be performed by an official distributor.

Keep all nuts and screws firmly tightened.

If you remove components or safety devices to carry out maintenance work, they must be replaced and repositioned immediately and correctly.

Use only VITO-approved attachable accessories for this appliance or technically identical parts. Failure to do so may result in personal injuries or damages to the air compressor. If in doubt, if you lack knowledge or resources, you should contact an official distributor.

Technical assistance

The air compressor should only be serviced by the brand's technical assistance center, or other qualified personnel, replacing any necessary parts with original parts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The compressor must be assembled with the wheels and placed on a horizontal and firm surface, which can bear its weight and vibrations during operation. Never use the compressor in a surface with a slope of more than 15°.

If the compressor is installed in a permanently fixed structure, it is recommended to place dampers between the air tank support base and the ground. The air tank's support base must not be fixed directly on the ground.

The compressor must be installed in a well-ventilated area and with enough space for maintenance tasks. Ensure that the distances between the compressor and any obstacle are enough to carry out these tasks. The compressor must be at least 50cm away from any wall or obstacle.

Avoid discharge pipes and extension cords that are too long. If possible, the compressor should be installed nearby the equipments that will consume the compressed air generated.

Install the compressor in a clean, dry and well-ventilated location. Never install it in damp places or in a location where there is a risk of being hit by water projection.

Install the compressor in a room, free of dust, chemicals, vapours, explosives or flammable gases.

Wheels

Fixed wheels

1. Fit the wheels (18) onto the shafts located on the air receiver tank;
2. Fit the washers and wheel fixing studs.

Castor wheels

1. Insert the swivel castor wheels' bolt (23) into the holes of the base (24) of the air receiver (21);
2. Place the washers and locknuts on the bolts;
3. Tighten the nuts.

Carrying handle

1. Insert the ends of the carrying handle (5) into the holes;
2. Tighten the four bolts.

Discharge pipes/air hose connection

The compressor provides compressed air through 3 types of connection:

- For fixed installation with rigid pipes, use the outlets at the top of the tank (1):
 1. Remove the cap with a hex key;
 2. Screw on the fixed pipe coupler.

The top outlets allow the use of pipes with larger diameters.

It is not possible to adjust the outlet pressure.

- For fixed installation with flexible pipes, use the outlet valve for connection to the flexible compressed air line:
 1. Insert the hose connection fitting into the outlet valve quick coupling.

It is not possible to adjust the outlet pressure.

- Outlet valves with quick-release coupling (2):
 1. Insert the quick-release coupling.

These outlet valves allow the adjustment of the outlet pressure

OPERATING INSTRUCTIONS

The air compressor is a commonly used appliance in construction sites, repair shops or industries. It provides compressed air for the operation of various appliances, such as air or spray guns and pneumatic tools.

While operating a compressor, you should take into consideration some care and procedures of use:

- Never touch the cylinder head, the ventilation slots or the compressed air pipes, as these parts reach high temperatures during operation. After stopping the compressor, wait some minutes until the parts cool down;
- Never place inflammable objects or nylon and fabric objects near and/or over the compressor;
- The pipes or hoses connected to the compressor must have the same characteristics regarding air displacement and pressure;
- Never turn on the compressor if the air filter is not fitted;
- Never change the safety valve neither the air tank;
- If there are ball shut-off valves in the compressor connected to the fixed network, they must be opened slowly. Never open the ball valve quickly as it is discharging pressure that can damage equipment or tools;
- When using the compressor for painting, never work within 10m of the compressor. Use hoses to work at a safety distance from the compressor;
- The compressor can only be started up in environments with temperatures between +5°C and +45°C.



Before starting the compressor, you must ensure that all parts are properly assembled.

Start and stop

After carrying out all the assembly and installation procedures, the compressor is ready to run. The start-up procedure should be carried out as soon as the compressor is installed and in the following order:

1. Check the oil level sight glass (20) and plug in the power cord;
2. Set the "ON/OFF" switch (6), located on the contactor box (8), to the "I" position;
3. Pull up the reset switch (14) to start the compressor motor;
 - The compressor motor will run until the tank is completely full. When the tank reaches its maximum pressure, set on the pressure switch (15), the motor switches off automatically.
 - As soon as the motor shuts down, the compressed air accumulated in the discharge pipe between the compressor pump and the check valve is released. This is the necessary condition to prevent the motor from restarting under stress. This prevents motor damage and extends its service life.
4. Press down the reset switch to stop the motor and prevent it from starting automatically;
5. Open the tank drain valve (22), to empty condensed water inside the tank;
6. After all the condensed water has come out, tighten the tank drain valve;
7. Connect the air blow guns or compressed air tools to outlet valves with quick-release coupling (2) or connect them to fixed compressed air line;
8. Pull up the reset switch so that the compressor is ready to start;
 - When the compressor is switched on, if the pressure in the air tank is lower than the minimum pressure set on the pressure switch, the motor starts immediately.
9. Check the pipes or couplings/fittings for air leaks. If you do not have any tools or equipment attached to the compressor or in the air line and the compressor starts up systematically, there is leakage.

Pressure switch and reset switch

The automatic operation of the compressor is controlled by a pressure switch (15). The compressor starts when the minimum pressure is reached and stops when the maximum pressure is reached if the reset switch is pulled upwards.

Do not adjust factory set pressure settings. They shall not be changed.

The reset switch attached to the pressure switch enables the compressor to be stopped whenever the user wishes or in the event of an emergency.

Safety valve

The safety valve or pressure relief valve is set to trip according to the permitted pressure of the air receiver tank (21). If for some reason the permitted tank pressure is reached and the motor does not stop, the safety valve should open.

The safety valve in the air line (10) is set to trip according to the permissible pressure in the compressed air line. If for some reason the admissible pressure in the tank is reached and the motor does not stop, the safety valve should open.

It is not allowed to adjust the safety valve or remove the plastic seal.

For the safety valve to work properly in case of need, it should be actuated regularly.

1. Pull the ring tight until compressed air audibly flows out.
Then release the ring.

Thermal protection

When there are blockages or damage to the moving/rotating parts, or any other condition that could affect the compressor operation, the temperature rises too high, and the contactor thermal relay is triggered.

There are two options for restarting the compressor: automatic or manual resetting of the thermal relay.

Automatic reset:

(Thermal relay push-button pressed and held to the left)
The thermal relay resets automatically without the need for intervention.

Manual reset:

(Button to the right)

1. Let the compressor cool down;
2. Open the junction box of the contactor (8);
3. Press the thermal relay push-button;

If the thermal relay push-button does not reset, the cooling was not enough.

4. Place the cover on the junction box;
5. Pull the reset button to start the compressor (14).

Pressure setting on outlet valves with quick-release coupling

The outlet pressure in the outlet valves with quick-release coupling can be adjusted in the outlet pressure regulator.

1. Pull the pressure regulator (4) upwards and turn clockwise to increase and counterclockwise to decrease the outlet pressure.

After each use, open the tank drain valve to drain the pressure regulator.

MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS

Before carrying out any maintenance or cleaning work, unplug the power cord from the socket, empty air receiver tank and allow the compressor to cool down, in order to avoid any accidental starts and burns.

Draining the condensed water off the air tank

To ensure a long service life of the air receiver tank, it is advisable to drain the condensed water after each use of the compressor, especially when it is used in moist climates.

1. Open the tank drain valve (22);
2. Wait until all the accumulated condensed water has flowed out;
3. Tighten the tank drain valve.

 The condensed liquid inside the compressed air tank contains oil waste. Dispose of condensed liquid in an environmentally friendly way at a proper collection point.

Oil changing

The oil function is intended to lubricate the parts in constant friction, thus avoiding parts overheating and wear.

To check the oil level, place the compressor on a flat, horizontal surface. The oil level must be above the red mark, which represents the maximum level on the oil level sight glass (20).

If it is necessary to top up oil level:

1. Switch off the compressor and unplug the power cord;
2. Open the oil drain valve (22) to remove the air pressure;
3. Unscrew and remove the oil filler/breather cap on the compression pump;
4. Add oil (15W40) to the appropriate level;

To change the oil:

5. Place a suitable drain pan under the oil drain plug (18);
6. Remove the oil drain plug and empty all the oil;
7. Once all the oil has been drained, place and tighten the oil drain screw;
8. Use a funnel and fill with new oil;
9. Check the oil level and adjust it until the proper level is reached;
10. Fit and tighten the oil filler/breather cap.

Adjusting the belt tension and changing

1. Switch off the compressor and unplug the power cord;
2. Dismantle the belt guard (7):
 - Turn all the protective grid fittings with a plier;
 - Remove the grid;
3. Loosen the motor fixing bolts;
4. Move the motor to ensure proper tension on belt;

The belt must not be too tight or too loose. It needs proper adjustment to prevent premature wear or slippage.

5. Hold the motor in the proper position and tighten the fixing bolts;

The belt must be aligned. For this it is necessary that the motor pulley and the pump flywheel are also aligned.

6. Assemble the guard in the reverse order of disassembly.

Air filter cleaning

The air filter (12) is a protective component in the air intake. It prevents the suction of dust, dirt and elements that impair the proper operation of the compressor. It must be cleaned regularly. A clogged air filter reduces considerably the production of compressed air.

1. Loosen the wing nut on the bottom of the filter and remove the cover;
2. Remove the filtering element and clean it completely;
3. Place the filter element and fit the remaining components in reverse order to disassemble.

 The use of the air filter does not ensure the quality of the air provided by the compressor. This air is unsuitable for humans to breathe.

Cleaning and storage

Cleaning

After each use clean all compressor's parts. Wipe the power tool with a clean, damp cloth or blow it with low pressure compressed air. Careful handling protects the power tool and extends its service life.

Keep the compressor and its ventilation slots clean. Clean ventilation slots regularly or whenever they become clogged.

Storage

To prevent unintentional start-up, unplug the power cord, empty the air receiver tank and remove all compressed air tools connected to the compressor.

When not in use, store the air compressor in a dry, clean place, free of corrosive smoke and out of children's reach.

ENVIRONMENTAL POLICY



The packaging is made up of recyclable materials, which you can dispose on local recycling points.



Never dispose of power tools with your household waste!

According to the European Directive 2012/19/EC on electrical and electronic equipment waste and its transposition into national law, power tools must be collected separately and delivered to the collection sites provided for this purpose.

Waste such as old oil, lubricant, filters and worn-out parts can harm humans, animals and the environment and as such must be properly disposed of or recycled.

Before changing the oil, find a suitable place to dispose of the used oil. Do not throw it in the dustbin, dump it in water courses or leave it on the ground.

You can get information about the disposal of the used compressor from the legal responsible for recycling in your town.

CUSTOMER SERVICE

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

MAINTENANCE SCHEDULE

Action	Daily	1st month or 20 hours	Every 3 months or after 100 hours	Every 6 months or 500 hours	Every year or after 1000 hours
Clean the motor and check if all screws and nuts are well tightened	✓				
Check the safety and non-return valves	✓				
Check the condition of pipes, hoses, couplings, connection accessories and possible air leaks	✓				
Check the condition of the air receiver tank	✓				
Drain out the air tank	✓				
Check the air filter	✓				
Clean air filter			✓ (1)		
Replace the filtering element				✓	
Check sump's oil level	✓				
Change oil					✓
Check and replacement of safety and non-return valves					✓ (2)

(1) Perform frequent maintenance works when the equipment is used in dusty areas.

(2) These items should be serviced by the distributor's service center unless you have the appropriate tools and mechanical knowledge.

FREQUENTLY ASKED QUESTION/TROUBLESHOOTING

Question/Problem - Cause	Solution
<p>The motor does not start or turns slowly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No supply voltage; • The supply voltage is too low; • The temperature is too low; • Failure in the pressure switch; • Failure in the motor; 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the plug, socket and circuit breaker of the power supply circuit; • Avoid too long extension cords; Use an extension cord with enough transversal cross-section; • Do not operate the compressor with outside temperatures below +5°C; • Repair or replace; • Repair or replace;
<p>The compressor runs, but has not enough pressure or has a low discharge capacity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The air filter is clogged; • There is a leak in the non-return and safety valve; • There is a leak in the discharge pipe; • The sealing gaskets are damaged; • The tank drain screw is leaking; • The cylinder and segments are damaged; 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean or replace; • Check and repair the valves; • Check and repair; • Replace the damaged sealing gaskets; • Tighten the screw by hand; Check the screw's joint and replace, if necessary; • Repair or replace;
<p>The motor stops suddenly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The moving parts are damaged because of the absence or low oil level in the compression pump; • The moving parts are damaged or blocked; 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the condition of moving parts and replace if necessary; • Repair or replace damaged parts;
<p>The air compressor stops and the thermal overload protection switch trips:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor overheating; • There is blockage or damage to rotating parts, which causes the motor to overheat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Let the compressor cool down, reset the overload relay and switch the compressor back on; • Remove or replace the parts, press the thermal overload protection switch and restart the compressor;
<p>The compressor runs, the pressure is shown on the pressure gauge, but the air tools do not function:</p> <ul style="list-style-type: none"> • There is a leak in the compressed air hose; • There is a leak in the quick-release coupling; • The pressure set in the pressure regulator is too low; 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the compressed air hose and tools. Replace them, if necessary; • Check quick-release coupling and replace if necessary; • Increase the pressure in the air outlet pressure regulator;
<p>Excessive oil consumption:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The oil level is too high; • The cylinder and segments are damaged; 	<ul style="list-style-type: none"> • Check and adjust the oil level; • Repair or replace;

<p>Abnormal noise or vibrations:</p> <ul style="list-style-type: none">• Loose parts or fittings;• Strange elements inside the motor;• The sealing gaskets are damaged;• The rotating parts are damaged;	<ul style="list-style-type: none">• Check and retighten;• Check and clean;• Replace the damaged sealing gaskets;• Repair or replace;
<p>The compressor starts up regularly due to the pressure drop in the tank, without any air tools coupled or flowing from the compressed air line:</p> <ul style="list-style-type: none">• Air leak through the couplings;	<ul style="list-style-type: none">• Let the compressor warm up until the maximum pressure is reached and then switch off the compressor. If air leaks are inaudible, throw water with detergent over all connections. Air leaks will be exposed by the formation of air bubbles. Tighten the couplings where there are bubbles. If it persists, contact technical assistance;

WARRANTY CERTIFICATE

The warranty for this product is in accordance with the law in force from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period. The warranty covers any manufacturing defect in material or operation, as well as parts and work needed for their repairing.

Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized individuals (outside the service center of the brand VITO) as well as any damage caused by its use.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare, under our sole responsibility, that the product labelled 10BAR BELT COMPRESSOR 300 with code VICOC300B complies with the following standards or normative documents: EN ISO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62321:2009, EN 50581:2012, as defined by:

2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility Directive

2014/35/EU – Low voltage directive

2006/42/EC – Machinery Directive

2011/65/EU – RoHS Directive

2000/14/EC –

Measured sound power level: L_{PA} 73.7 dB(A)


Guaranteed sound power level: L_{WA} 83 dB(A)

S. João de Ver,
23rd november 2020

Central Lobão S. A.

Technical supervisor

Hugo Santos



DESCRIPTION DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE ET CONTENU DE L'EMBALLAGE

COMPRESSEUR 300 À COURROIE 10BAR - VICOC300B



Liste de composants	
1	Sortie supérieure du réservoir pour connexion au réseau d'air comprimé fixe
2	Vanne de sortie avec raccord rapide de tuyau
3	Manomètre (Pression de sortie)
4	Régulateur de la pression de sortie
5	Poignée de transport
6	Interrupteur marche/arrêt
7	Protège-courroie
8	Boîtier du contacteur
9	Moteur
10	Bouton de déclenchement de la protection thermique
11	Pompe
12	Filtre à air
13	Bouchon de remplissage d'huile/reniflard
14	Bouton de commande marche/arrêt
15	Pressostat
16	Manomètre (Pression du réservoir)
17	Poignée auxiliaire
18	Roue fixe
19	Clapet anti-retour
20	Indicateur du niveau d'huile
21	Réservoir d'air comprimé
22	Bouchon de vidange du réservoir
23	Roulette pivotante
24	Base du réservoir

Données techniques	
Tension d'alimentation :	400 V AC 50 Hz
Puissance du moteur [cv kW] :	5.5 4
Vitesse de rotation [tpm] :	2800
Pression de service [bar psi] :	10 145
Débit d'air maximum [L/min] :	500
Capacité du réservoir [L] :	290
Huile du moteur :	15W40
Capacité du carter d'huile [ml] :	1700
Indice de protection :	IP44
Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) [dB] :	83
Niveau de pression acoustique (L_{PA}) [dB] :	73.7
Poids [kg] :	180
Dimensions [mm] :	1590 x 550 x 1100

Symboles

-  Avertissements liés à la sécurité ou remarques importantes.
-  Pour éviter tout risques de dommages, l'utilisateur est prié de lire le mode d'emploi.
-  Risque d'électrocution.
-  Risque du feu ou explosion.
-  Respectez la distance de sécurité.
-  Emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés.
-  Collecte séparée des batteries et/ou des outils électriques.

Contenu de l'emballage	
1	Compresseur à courroie VICOC300B
2	Roulettes pivotantes
2	Roues fixes
1	Jeu d'écrous et rondelles
1	Poignée de transport
1	Mode d'emploi

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

 Lors de l'utilisation du compresseur, certaines mesures de sécurité de base doivent être respectées, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et d'accidents domestiques.

 Lisez toujours les consignes de sécurité, le mode d'emploi et les conseils d'entretien avant de commencer à utiliser votre compresseur. Veillez à conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Règles générales

Ces mesures préventives sont indispensables pour votre sécurité, utilisez toujours le compresseur à courroie avec précaution, de manière responsable et en tenant compte du fait que l'utilisateur est responsable de tout accident causé à des tiers ou à leurs biens.

L'outil électrique ne doit être utilisé que par des individus qui ont lu le mode d'emploi et qui se sont familiarisés avec le maniement du compresseur à courroie. Avant la première utilisation, l'utilisateur doit être instruit par le revendeur ou toute autre personne compétente sur l'utilisation du compresseur et doit avoir reçu des instructions appropriées et pratiques.

Le mode d'emploi fait partie intégrante de l'outil électrique et doit toujours être fourni.

Familiarisez-vous avec les dispositifs de commande et l'utilisation du compresseur. En particulier, l'utilisateur doit savoir comment arrêter rapidement le compresseur.

Soyez vigilant et faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez avec un compresseur à courroie. Un moment d'inattention peut causer des blessures graves.

N'utilisez le compresseur que si vous vous trouvez en bonne condition physique et mentale. N'utilisez pas le compresseur lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Si vous souffrez d'un problème de santé, demandez l'avis à votre médecin avant d'utiliser ce compresseur à courroie.

Ne jamais laisser des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, des personnes inexpérimentées et qui ne sont pas familiarisées utiliser cet outil électrique ou encore des personnes qui ne connaissent les consignes d'utilisation.



Le compresseur à courroie ne doit être utilisé que de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation pouvant être dangereuse et pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou endommager le compresseur à courroie.

Ne surchargez pas le compresseur, l'équipement fonctionne mieux et de façon plus sûre dans les limites de puissance indiquées dans les spécifications techniques.

L'utilisation du compresseur de façon appropriée pour chaque type de tâche, l'utilisation du compresseur à des fins autres que celles prévues et l'utilisation incorrecte des accessoires peuvent entraîner des situations dangereuses.

Pour des raisons de sécurité, toute modification du compresseur autre que le montage d'accessoires autorisés par le fabricant est interdit. Toute modification effectuée annulera le droit à la garantie.

Vous pourrez obtenir des informations sur les accessoires autorisés auprès de votre distributeur officiel VITO.

Sécurité électrique



N'utilisez pas des outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les liquides, les gaz ou la poussière.

N'exposez pas l'outil électrique à la pluie et ne l'utilisez pas dans des environnements humides. L'entrée d'eau dans un outil électrique augmente le risque de dommage de l'appareil et de choc électrique pour l'utilisateur.



La tension d'alimentation doit correspondre aux caractéristiques techniques du compresseur. Maintenez la tension dans une plage de $\pm 5\%$ de la valeur nominale. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où la tension d'alimentation n'est pas stable.

Le cordon d'alimentation de l'outil électrique doit être branché dans une prise électrique avec protection différentielle et terre. Si l'endroit de travail est extrêmement chaud, humide ou a une forte concentration de poussière, le circuit de la prise de courant doit être protégé par un disjoncteur (30 mA) pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour tirer, transporter ou débrancher le compresseur de la prise de courant. Les cordons d'alimentation endommagés augmentent le risque de choc électrique.

Maintenez le cordon d'alimentation et la fiche à éloignés des sources de chaleur, de l'huile, des objets tranchants et des accessoires en rotation. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.

Ne modifiez jamais la fiche du cordon d'alimentation et utilisez une prise compatible avec la fiche. N'utilisez aucun type d'adaptateur.

L'utilisation de rallonges électriques, pour brancher le cordon d'alimentation, n'est pas recommandée. Toutefois, si vous utilisez une rallonge électrique, vous devez prendre certaines précautions, telles que :

- Si vous utilisez l'outil électrique à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges adaptées à l'utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge appropriée réduit le risque de choc électrique ;
- N'utilisez que des rallonges, des fiches et des prises avec terre ;
- La section des conducteurs de la rallonge doit être proportionnelle à la longueur et avoir des caractéristiques égales ou supérieures aux caractéristiques du cordon d'alimentation de l'outil électrique ;
- N'utilisez pas de rallonges endommagées. Vérifiez la condition des rallonges électriques avant de les utiliser et remplacez-les si nécessaire ;
- Lorsque vous utilisez une rallonge à enrouleur, déroulez le câble complètement ;
- Débranchez toujours la rallonge avant de retirer le cordon d'alimentation du compresseur.

Consignes de sécurité pour travailler avec d'air comprimé et pistolets de soufflage

Avant d'ouvrir une vanne de sortie, assurez-vous que les raccords, les tuyaux ou les accessoires sont correctement raccordés afin d'éviter le risque de déconnexion et de projection lorsque le compresseur tourne.

Maintenez le tuyau à air comprimé raccordé au compresseur et au pistolet de soufflage lorsque le système est sous pression. Assurez-vous que le compresseur est arrêté et que toute la pression est relâchée avant de retirer les tuyaux.

Si un tuyau sous pression se détache, éloignez-vous des éventuels coups de fouet du tuyau. Si possible, arrêtez le compresseur immédiatement.

Si vous retirez le tuyau de la vanne de sortie, avec le compresseur sous pression, tenez fermement le raccord du tuyau de manière à éviter toute blessure.

Ne dirigez jamais le jet du pistolet de soufflage vers des personnes, des animaux, des équipements ou des installations électriques. N'utilisez jamais le pistolet de soufflage pour nettoyer vos vêtements.

Ne placez jamais votre main ou toute autre partie de votre corps devant le pistolet de soufflage. Le jet d'air peut entraîner des blessures graves.

Chaque fois qu'il y a une fuite d'air, c'est un signe d'anomalie ou de panne. Arrêtez le compresseur, vérifiez et réparez immédiatement les fuites d'air.

Au cours de fonctionnement, vérifiez régulièrement que le moteur du compresseur s'arrête lorsque la pression maximale est atteinte.

Les accidents lors d'utilisation des compresseurs sont fréquents et, dans la plupart des cas, ils pourraient être évités grâce à un entretien régulier de l'équipement et au respect des mesures de sécurité. Les accidents avec les compresseurs d'air peuvent causer des blessures graves et même la mort de l'utilisateur et des personnes se trouvant dans la zone de travail.

Consignes de sécurité pour peindre à l'air comprimé

Portez un masque de protection chaque fois que vous peignez avec un pistolet à peinture, surtout si vous utilisez des matériaux nocifs pour la santé. Respectez les indications des fabricants concernant les substances dangereuses.

N'utilisez pas de peinture ou de solvants dont le point d'éclair est inférieur à 55°C.

Ne fumez pas dans la zone de travail lorsque vous peignez, les vapeurs de peinture sont facilement inflammables.

Ne stockez pas de nourriture et ne mangez pas dans le lieu de travail. Les vapeurs de peinture sont nuisibles.

La zone de travail doit être supérieure à 30 m³ et doit disposer d'une ventilation suffisante pendant les travaux de peinture et conséquent séchage.

Ne peignez pas dans le sens contraire du vent.

Sécurité dans les réservoirs d'air sous pression

Contrôlez le réservoir d'air comprimé sous pression avant chaque utilisation. Vérifiez s'il est rouillé ou endommagé. Le compresseur à courroie ne doit pas être mis en marche si le réservoir d'air comprimé sous pression est rouillé ou endommagé. Si vous détectez un dommage, veuillez contacter le service d'assistance technique.

Avant de commencer à travailler

Assurez-vous que l'outil électrique soit utilisé uniquement par des individus ayant connaissance du mode d'emploi.

Afin d'assurer que l'équipement est utilisé en toute sécurité, certaines précautions et procédures doivent être observées avant le démarrage :

- Vérifiez si l'appareil et les accessoires attachés sont correctement montés et en bon état. En cas d'usure ou de dommages excessifs, remplacez les pièces et les accessoires. N'utilisez jamais de pièces ou d'accessoires endommagés ;
- Vérifiez s'il y a des désalignements, des blocages ou des dommages aux pièces en rotation, ou toute autre condition qui pourrait affecter le bon fonctionnement du compresseur. Toutes les pièces mobiles doivent tourner doucement, sans bruits anormaux ;
- Assurez-vous que l'interrupteur est en position "arrêt" lorsque vous branchez le cordon d'alimentation. Si le bouton de commande marche/arrêt est endommagé ou ne permet pas de contrôler le fonctionnement du compresseur, il doit être réparé ou remplacé afin d'éviter un démarrage accidentel. N'utilisez pas l'appareil dont l'interrupteur ne s'allume et ne s'éteint pas correctement ;
- Retirez tout clé et outil de réglage ou de serrage avant de mettre en marche le compresseur. Une clé laissée sur une pièce rotative de l'appareil peut causer des blessures ;
- Vérifiez si les dispositifs de sécurité sont en parfait état et fonctionnent correctement. Ne jamais utiliser l'outil électrique si les dispositifs de sécurité manquent, sont inhibées, endommagées ou usées ;
- Les dispositifs de sécurité et les pièces endommagées doivent être réparés ou remplacés par le service d'assistance technique.

Effectuez tous les réglages et les travaux nécessaires au montage correct de l'outil électrique, si vous avez des questions ou des difficultés, contactez votre distributeur officiel.

Au cours du travail

 Tenez les tiers le plus loin possible de la zone d'utilisation du compresseur. Ne travaillez jamais lorsque des animaux ou des personnes, en particulier des enfants, se trouvent dans la zone de danger.

Maintenez la zone de travail propre, organisée et bien éclairée (lumière de 250 à 300 lux), diminuant ainsi le risque d'accident.

Toujours portez des vêtements et équipement de protection individuelle. Le port d'une visière ou de lunettes, d'un masque anti-poussière, d'une protection auditive, de chaussures de sécurité antidérapantes, de vêtements à manches longues, de gants et d'un casque dans des conditions appropriées réduit le risque de blessure.

Toute personne qui entre dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments peuvent être projetés pendant l'utilisation de l'appareil et causer des blessures hors de la zone de travail directe.

Les vêtements utilisés pendant l'utilisation du compresseur doivent être adéquat, serré et fermé, par exemple, une combinaison de travail. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement.

Les dispositifs de contrôle et de sécurité installés dans le compresseur ne doivent pas être enlevés ou inhibés.

Gardez toujours les protections des éléments rotatifs en place.

Veillez à ce que les ouïes d'aération ne soient pas obstruées pendant le fonctionnement. N'insérez pas d'objets dans les ouïes d'aération.

Pendant le fonctionnement du compresseur, certaines pièces et accessoires atteignent des températures élevées. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas ces composants pendant l'utilisation.

Entretien et nettoyage

 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de commencer les travaux de nettoyage, de réglage, de réparation ou d'entretien.

Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées afin que l'outil électrique soit toujours opérationnel et en bon état de fonctionnement.

Nettoyage :

Le compresseur doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Ces produits peuvent endommager les plastiques et les métaux et compromettre la sécurité lors de l'utilisation de votre outil électrique.

Entretien :

Les travaux d'entretien ne doivent être effectués que comme décrit dans ce mode d'emploi, tous les autres travaux doivent être effectués par un distributeur officiel.

Gardez tous les boulons et écrous bien serrés afin que le compresseur soit en bon état de marche.

Si vous retirez des composants ou des dispositifs de sécurité pour des travaux de maintenance, ils doivent être remplacés immédiatement et correctement.

N'utilisez que des outils ou accessoires autorisés par la marque VITO pour ce compresseur ou des pièces techniquement identiques. Sinon, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil. En cas de doute ou si vous n'avez pas les connaissances et les moyens nécessaires, vous devez contacter un distributeur officiel.

Assistance technique

Le compresseur doit être uniquement réparé par le service d'assistance technique de la marque, ou par un professionnel qualifié, uniquement avec pièces de rechange d'origine.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le compresseur doit être monté avec les roues et placé sur une surface horizontale et ferme, capable de supporter le poids et les vibrations pendant le fonctionnement. N'utilisez jamais le compresseur avec une inclinaison supérieure à 15°.

Si vous installez l'appareil dans une structure fixe en permanence, il est recommandé de placer des amortisseurs entre la base de support du réservoir d'air et le sol. La base de support du réservoir d'air ne doit pas être fixée directement au sol.

Le compresseur doit être installé dans une zone permettant une circulation d'air et la réalisation des travaux d'entretien avec facilité. Assurez-vous que les distances entre le compresseur et tout obstacle sont suffisantes pour réaliser ces tâches. Le compresseur doit être positionné à une distance d'au moins 50 cm de tout mur ou obstacle.

Évitez les tuyaux d'air et les rallonges électriques trop longs. Si possible, le compresseur doit être installé à proximité des équipements qui consommeront l'air comprimé.

Installez le compresseur dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Ne l'installez jamais dans des endroits humides ou dans un endroit où il y a un risque d'être frappé par des projections d'eau.

Installez le compresseur dans un endroit à l'abri de poussière, de produits chimiques, de vapeurs, d'explosifs ou de gaz inflammables.

Roues

Roues fixes

- Montez les roues (18) sur les arbres situés sur la base du réservoir d'air comprimé ;
- Mettez les rondelles et les goupilles des roues.

Roulettes pivotantes

- Insérez le boulon de fixation des roulettes pivotantes (23) dans les trous de la base (24) du réservoir d'air comprimé (21) ;
- Placez les rondelles et les écrous sur les boulons de fixation ;
- Serrez les écrous.

Poignée de transport

1. Emboîtez les extrémités de la poignée de transport (5) dans les trous de fixation ;
2. Serrez les quatre boulons de fixation.

Raccordement des tuyaux à air comprimé

Le compresseur permet de fournir de l'air comprimé grâce à 3 types de raccordement :

- Pour une installation fixe avec des tuyauterie rigides, utilisez les sorties supérieures du réservoir (1) :

1. Retirez le bouchon à l'aide d'une clé hexagonale ;
2. Serrez l'accessoire de raccordement de tuyau.

Les sorties supérieures du réservoir d'air permettent l'utilisation de tuyaux de plus grand diamètre.

Il n'est pas possible de régler la pression de sortie.

- Pour une installation fixe avec une tuyauterie flexible, utilisez la vanne de sortie pour le raccordement au réseau flexible :

1. Insérez le raccord du tuyau dans le raccord rapide de la vanne de sortie.

Il n'est pas possible de régler la pression de sortie.

- Vannes de sortie avec raccord rapide de tuyau (2) :

1. Insérez le raccord rapide de tuyau.

Ces vannes de sortie avec raccord rapide de tuyau permettent de régler la pression de sortie de l'air.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Le compresseur est un appareil largement utilisé dans les chantiers, les ateliers ou les industries. Il fournit de l'air comprimé pour le fonctionnement de divers équipements, tels que les pistolets de soufflage ou à peinture et les outils pneumatiques.

Lorsque vous travaillez avec le compresseur, vous devez tenir compte de certaines précautions et procédures d'utilisation :

- Ne touchez jamais la tête du cylindre, les ailettes de refroidissement ou les tuyaux d'air comprimé, car ces pièces atteignent des températures élevées pendant le fonctionnement. Après l'arrêt, attendez un peu que les pièces refroidissent ;
- Ne placez jamais d'objets inflammables ou d'objets en nylon et en tissu à proximité et/ou au-dessus du compresseur ;
- Les tuyaux attachés au compresseur doivent avoir des caractéristiques de débit d'air et de pression de services au moins égales aux spécifications techniques du compresseur ;
- Ne démarrez jamais le compresseur si le filtre à air n'est pas installé ;
- Ne jamais modifier la soupape de sécurité et le réservoir d'air ;
- S'il y a des robinets d'arrêt à tournant sphérique raccordés au réseau fixe, elles doivent être ouvertes lentement. N'ouvrez jamais le robinet d'arrêt à tournant sphérique rapidement car elle libère de l'énergie qui peut endommager l'équipement ou les outils ;
- Lorsque vous utilisez le compresseur pour des travaux de peinture, ne travaillez jamais à moins de 10 m du compresseur. Utilisez des tuyaux pour travailler à une distance de sécurité du compresseur ;
- Le compresseur ne peut être utilisé que dans des environnements avec une température comprise entre + 5 ° C et + 45 ° C.



Avant de démarrer le compresseur, assurez-vous que tous les composants sont correctement installés.

Démarrage et arrêt

Après le montage et installation des pièces et accessoires, le compresseur est prêt à fonctionner. La procédure de démarrage doit être effectuée immédiatement après l'installation du compresseur et dans l'ordre suivant :

1. Vérifiez le niveau d'huile sur l'indicateur (20) et branchez le cordon d'alimentation ;
2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt (6) sur le boîtier du contacteur (8) en position "I" ;
3. Tirez le bouton de commande (14) pour démarrer le moteur du compresseur ;
 - Le moteur du compresseur tournera jusqu'à ce que le réservoir d'air soit complètement rempli. Lorsque le réservoir atteint la pression maximale, définie sur le pressostat (15), le moteur s'arrête automatiquement.
 - Dès que le moteur s'arrête, l'air comprimé accumulé dans le tuyau entre la pompe du compresseur et le clapet anti-retour est relâchée. C'est la condition nécessaire pour éviter des difficultés de démarrage du moteur. Cela permet d'éviter les dommages au moteur et d'en prolonger la durée de vie.
4. Appuyez sur le bouton de commande marche/arrêt pour arrêter le moteur et l'empêcher de démarrer automatiquement ;
5. Desserrez le bouchon de vidange du réservoir (22) pour vider l'eau condensée qui s'est accumulée à l'intérieur du réservoir ;
6. Une fois que toute l'eau condensée est sortie, serrez le bouchon de vidange du réservoir ;
7. Raccordez les pistolets ou les outils à air comprimé à des vannes de sortie avec raccord rapide de tuyau (2) ou raccordez-les à des réseaux de distribution d'air comprimé fixes ;
8. Tirez le bouton de commande marche/arrêt vers le haut pour que le compresseur soit prêt à démarrer ;
9. Vérifiez l'absence de fuites d'air dans la tuyauterie ou les raccords. Si vous n'avez pas d'outils ou d'équipements reliés au compresseur ou dans le réseau de distribution et que le compresseur démarre systématiquement, il y a des fuites.

Pressostat et bouton de commande marche/arrêt

Le fonctionnement du compresseur est entièrement automatique et contrôlé par le pressostat (15). Le compresseur démarre lorsque la valeur de pression minimale est atteinte et s'arrête lorsque la valeur de pression maximale est atteinte, à condition que le bouton de commande marche/arrêt soit tiré vers le haut.

Les pressions minimales et maximales sont réglées en usine, ne les modifiez pas.

Le bouton de commande marche/arrêt attaché au pressostat arrête le compresseur quand l'utilisateur le souhaite ou en cas d'urgence.

Soupape de sécurité

La soupape de sécurité est réglée pour se déclencher en fonction de la pression admissible du réservoir d'air comprimé (21). Si, pour une raison quelconque, la pression admissible du réservoir est atteinte et que le moteur ne s'arrête pas, la soupape de sécurité doit s'ouvrir.

La soupape de sécurité de la conduite d'air (10) est réglée pour se déclencher en fonction de la pression admissible dans la conduite d'air comprimé. Si, pour une raison quelconque, la pression admissible dans le réservoir est atteinte et que le moteur ne s'arrête pas, la soupape de sécurité doit s'ouvrir.

Il n'est pas permis de régler la soupape de sécurité ou de retirer le joint en plastique.

Pour que la soupape de sécurité fonctionne correctement en cas de besoin, elle doit être actionnée régulièrement.

1. Tirez sur l'anneau jusqu'à ce que l'air comprimé s'échappe de manière audible. Puis relâchez l'anneau.

Protection thermique

En cas de blocage ou d'endommagement des pièces mobiles/rotatives, ou de toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement du compresseur, la température augmente trop et le relais thermique du contacteur se déclenche.

Il existe deux possibilités pour redémarrer le compresseur : le réarmement automatique ou manuel du relais thermique.

Réarmement automatique :

(Bouton-poussoir pressé et maintenu vers la gauche)

Le relais thermique se réarme automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'intervenir.

Réarmement manuel :

(Bouton-poussoir vers la droite)

1. Laissez le compresseur refroidir ;
2. Ouvrez la boîte de jonction du contacteur (8) ;
3. Appuyez sur le bouton-poussoir du relais thermique dans le contacteur ;

Si le bouton-poussoir du relais thermique ne se réarme pas, le refroidissement n'a pas été suffisant.

4. Placez le couvercle sur la boîte de jonction ;
5. Tirez le bouton de commande pour démarrer le compresseur (14).

Réglage de sortie des vannes de sortie avec raccord rapide de tuyau

La pression de sortie de l'air comprimé peut être réglée sur le régulateur de pression de sortie.

1. Tirez le régulateur de pression (4) vers le haut et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le sens inverse pour diminuer la pression de sortie.

Après chaque utilisation, ouvrez le bouchon de vidange du réservoir pour purger le régulateur de pression.

Vidange de l'eau condensée dans le réservoir d'air comprimé

Pour assurer une longue durée de vie au réservoir d'air comprimé, il est conseillé de purger l'eau condensée après chaque utilisation du compresseur, surtout lorsque celui-ci est utilisé dans des climats humides.

1. Ouvrez le bouchon de vidange du réservoir (22) ;
2. Attendez que toute l'eau condensée accumulée se soit écoulée ;
3. Vissez le bouchon de vidange du réservoir d'air.

 L'eau condensée à l'intérieur du réservoir d'air comprimé contient des déchets d'huile. Éliminez l'eau condensée de manière écologique dans un point de collecte approprié.

Changement de l'huile

La fonction de l'huile dans le compresseur est de lubrifier les pièces en frottement constant, évitant ainsi la surchauffe et l'usure des pièces.

Pour vérifier le niveau d'huile, posez le compresseur sur une surface plane et horizontale. Le niveau d'huile doit être supérieur à la marque rouge, qui représente le niveau maximum sur l'indicateur du niveau (20).

S'il est nécessaire de réajuster le niveau d'huile :

1. Arrêtez le compresseur et débranchez le cordon d'alimentation ;
2. Dévissez la vis de vidange d'eau condensée (22) pour supprimer la pression d'air ;
3. Desserrez et retirez le couvercle du carter d'huile de la pompe de compression ;
4. Ajoutez de l'huile (15W40) jusqu'à ce que le niveau approprié soit atteint ;

Pour changer l'huile :

5. Placez un bac de vidange approprié sous le bouchon de vidange d'huile (18) ;
6. Retirez le bouchon et videz toute l'huile ;
7. Une fois que toute l'huile a été vidangée, placez et resserrez le bouchon vidange d'huile ;
8. Utilisez un entonnoir et remplissez d'huile neuve par l'orifice de remplissage d'huile ;
9. Vérifiez le niveau et ajoutez jusqu'au niveau approprié ;
10. Posez et serrez le bouchon de remplissage d'huile.

Comment tendre et remplacer la courroie

1. Arrêtez le compresseur et débranchez le cordon d'alimentation ;
2. Démontez-le protège-courroie du moteur (7) :
 - Tournez toutes les fixations de la grille de protection avec une pince ;
 - Retirez la grille ;
3. Dévissez les boulons ;
4. Déplacez le moteur pour assurer une tension correcte de la courroie ;

La courroie ne doit être ni trop serrée ni trop détendue. Il faut la régler correctement pour éviter une usure prématurée ou un glissement.

5. Maintenez le moteur dans la position appropriée et serrez les boulons de fixation ;
6. La courroie doit être alignée. Pour cela, il faut également aligner la poulie du moteur et le volant de la pompe.
7. Montez-le protège-courroie dans l'ordre inverse du démontage.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air (12) est un composant de protection dans l'admission d'air du compresseur. Il empêche l'aspiration de la poussière, de la saleté et des éléments qui compromettent le bon fonctionnement du compresseur. Il doit être nettoyé régulièrement. Un filtre à air bouché réduit considérablement la production d'air comprimé dans le compresseur.

1. Desserrez l'écrou papillon situé au bas du filtre et retirez le couvercle ;
2. Retirez l'élément filtrant et soufflez avec de l'air comprimé jusqu'à ce qu'il soit complètement propre ;
3. Insérez l'élément filtrant et montez les composants restants dans l'ordre inverse du démontage.

 L'utilisation du filtre à air ne garantit pas la qualité de l'air fourni par le compresseur. Cet air est impropre à la consommation humaine.

Nettoyage et stockage

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez tous les composants du compresseur. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et humide ou le soufflez avec de l'air comprimé à basse pression. Une manipulation soignueuse protège l'appareil électrique et prolonge la durée de vie.

Gardez le compresseur et ses ouïes d'aération propres. Nettoyez les ouïes d'aération régulièrement ou chaque fois qu'elles sont bouchées.

Stockage

Pour éviter toute démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation, videz le réservoir d'air comprimé et retirez tous les outils à air comprimé raccordés au compresseur.

Toujours que l'appareil n'étant pas utilisé, rangez-le dans un local sec et propre, à l'abri de vapeurs corrosives et hors de la portée des enfants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



L'emballage a été fabriqué à partir de matières recyclables. Vous pouvez le jeter dans un point de collecte locale.



Ne jetez jamais les appareils électriques avec les ordures ménagères !

D'après la directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte prévus à cet effet.

Les déchets tels que les huiles usagées, la graisse, les filtres et les pièces défectueux peuvent nuire aux humains, aux animaux et à l'environnement et doivent donc être éliminés ou recyclés de façon appropriée.

Avant de changer l'huile, trouvez un endroit approprié pour mettre l'huile usagée. Ne le jetez pas à la poubelle, ne le jetez pas dans les cours d'eau et ne le laissez pas sur le sol.

Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination du compresseur utilisé auprès des responsables du service environnement de votre commune.

SERVICE CLIENT

WhatsApp: +351 967 817 569

E-mail: support@vito-tools.com

PLAN D'ENTRETIEN

Action	Chaque jour	1er mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 500 heures	Chaque année ou 1000 heures
Nettoyage du moteur et contrôle du serrage des boulons et des écrous	✓				
Inspection des soupapes de sécurité et des clapets anti-retour	✓				
Vérification la condition des tuyaux, raccords et éventuelles fuites d'air	✓				
Vérification de l'état du réservoir d'air comprimé	✓				
Videz le réservoir	✓				
Inspection du filtre à air	✓				
Nettoyer le filtre à air			✓ (1)		
Remplacer l'élément filtrant du filtre à air				✓	
Vérifier le niveau d'huile du carter	✓				
Changer l'huile					✓
Contrôle et remplacement des soupapes de sécurité et des clapets anti-retour					✓ (2)

(1) Effectuez de travaux d'entretien plus fréquemment lorsque l'appareil est utilisé dans des locaux très poussiéreux.

(2) Ces équipements doivent être entretenus par le personnel du service d'assistance technique, sauf si vous disposez des outils et des compétences mécaniques appropriés.

FOIRE AUX QUESTIONS/DÉPANNAGE

Question/Problème - Cause	Solution
<p>Le moteur ne démarre pas ou tourne trop lentement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas de tension d'alimentation ; • La tension d'alimentation est trop faible ; • La température est trop basse ; • Le pressostat est tombé en panne ; • Le moteur est tombé en panne ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la fiche, la prise et le disjoncteur du circuit électrique ; • Évitez l'utilisation de rallonges électriques trop longues ; Utilisez une rallonge avec une section transversale suffisante ; • N'utilisez pas le compresseur lorsque la température extérieure est inférieure à +5°C ; • Réparez ou remplacez ; • Réparez ou remplacez ;
<p>Le compresseur tourne mais n'a pas une pression suffisante ou a une faible capacité de décharge d'air comprimé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à air est bouché ; • Fuite dans la soupape de sécurité ou dans le clapet anti-retour ; • Fuite dans le tuyau d'air comprimé ; • Les joints sont endommagés ; • Le bouchon de vidange du réservoir pour l'eau condensée a une fuite ; • Les segments et le cylindre sont endommagés ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez ou remplacez ; • Vérifiez et réparez les soupapes ; • Vérifiez ou réparez ; • Remplacer les joints endommagés ; • Serrez la vis à la main ; Vérifiez le joint de la vis et remplacez-le si nécessaire ; • Réparez ou remplacez ;
<p>Le moteur s'arrête soudainement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièces mobiles sont endommagées par le manque ou le faible niveau d'huile dans la pompe ; • Les pièces mobiles sont endommagées ou bloquées ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'état des pièces mobiles et remplacez-les si nécessaire ; • Réparez ou remplacez les pièces défectueuses ;
<p>Le compresseur s'arrête et la protection thermique se déclenche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surchauffe du moteur ; • Les pièces en rotation sont bloquées ou endommagées, ce qui provoque la surchauffe du moteur ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez refroidir le compresseur, réarmez le bouton de déclenchement de la protection thermique et redémarrez le compresseur ; • Dégagez ou remplacez les pièces, appuyez sur le bouton de déclenchement de la protection thermique et redémarrez le compresseur ;
<p>Le compresseur fonctionne, la pression est affichée sur le manomètre, mais les outils à air comprimé ne fonctionnent pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y a une fuite dans le tuyau d'air comprimé ; • Le raccord rapide de tuyau a des fuites ; • La pression réglée sur le régulateur de pression est trop basse ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'état du tuyau d'air comprimé et des outils. Remplacez-les si nécessaire ; • Vérifiez le raccord rapide du tuyau et remplacez-le si nécessaire ; • Augmentez la pression en tournant le régulateur ;

Consommation excessive d'huile : <ul style="list-style-type: none">• Le niveau d'huile du moteur est trop élevé ;• Le segment ou le cylindre sont endommagés ;	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez et ajustez le niveau d'huile ;• Réparez ou remplacez ;
Bruit ou vibrations anormaux : <ul style="list-style-type: none">• Les pièces ou les raccords sont desserrés ;• Présence de corps étrangers à l'intérieur du moteur ;• Les joints sont endommagés ;• Les pièces mobiles sont endommagées ;	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez ou resserrez ;• Vérifiez et nettoyez ;• Remplacez les joints endommagés ;• Réparez ou remplacez ;
Le compresseur démarre régulièrement à cause de la chute de pression dans le réservoir, sans qu'aucun outil ne soit raccordé ou débit du réseau de distribution : <ul style="list-style-type: none">• Fuite d'air par les raccords ;	<ul style="list-style-type: none">• Laissez le compresseur se réchauffer jusqu'à ce que la pression maximale soit atteinte, puis arrêtez le compresseur. Si les fuites d'air ne sont pas audibles, répandez de l'eau avec du détergent sur tous les raccords. Les fuites d'air seront mises en évidence par la formation de bulles d'air. Serrerez les raccords où il y a formation de bulles. Si le problème persiste, consultez votre service d'assistance technique ;

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa réparation.

Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque VITO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que ce produit avec la dénomination COMPRESSEUR 300 À COURROIE 10BAR et le code VICOC300B est conforme aux normes et documents normatifs suivants : EN ISO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62321:2009, EN 50581:2012, conformément aux dispositions des directives:

2014/30/UE – Directive sur la compatibilité électromagnétique

2014/35/UE – Directive basse tension

2006/42/CE – Directive relatives aux machines

2011/65/EU – Directive RoHS

2000/14/CE –

Niveau de puissance acoustique mesuré: L_{PA} 73.7 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti: L_{WA} 83 dB(A)

S. João de Ver,
23 novembre 2020

Central Lobão S. A.
Le technicien responsable
Hugo Santos



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



CE

20

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigo a seguir descrito:

Descrição	Código
COMPRESSOR 300 COM CORREIAS TRIFÁSICO 10BAR	VICOC300B

Está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN ISO 12100:2010, EN 1012-1:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62321:2009, EN 50581:2012, conforme as diretivas:

Diretiva 2014/30/EU – Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

Diretiva 2014/35/EU – Diretiva de Baixa Tensão

Diretiva 2006/42/EC - Diretiva Máquinas

Diretiva 2011/65/EU – Diretiva RoHS

Diretiva 2000/14/EC –

Nível de potência acústica medida: L_{PA} 73.7 dB(A)

Nível de potência acústica garantida: L_{WA} 83 dB(A)

S. João de Ver, 23 de novembro de 2020

Central Lobão S.A.
O Técnico Responsável
Hugo Santos



Processo técnico compilado por: Hugo Santos

Rua da Gândara, nº 664
4520-606 São João de Ver
Santa Maria da Feira
PORTUGAL

Tel.: +351 256 331 080
Fax.: +351 256 331 089
www.centrallobao.pt
dcomercial@centrallobao.pt





TOOLS FOR THE BRAVE

vito-tools.com



RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

VICOC300B_REV02_FEV24